# 智能示波器

## GDS-200 & GDS-300 系列

使用手册 <sup>固纬料号:</sup>



ISO-9001 认证企业



本手册所含资料受到版权保护,固纬电子实业股份有限公司保留 所有权利。未经固纬电子实业股份有限公司预先授权,不得将手 册的任何章节影印、复制或翻译成其它语言。

本手册所含资料在印制之前已经过校正,但因固纬电子实业股份 有限公司不断改善其产品,所以保留未来修改产品规格、特性以 及保养维修程序的权利,不必事前通知。

固纬电子实业股份有限公司 台湾新北市土城区中兴路 7-1 号



安全须知		5
入门指南		11
	GDS-200 及 GDS-300 系列概述	13
	外观	16
	初始设置	31
操作		
	手势控制	43
	普通菜单 UI 要素	49
	垂直菜单操作	52
	触发菜单操作	69
	触发设置	72
	运行模式	86
	光标测量	90
	自动测量	93
	下拉菜单	101
	应用菜单	103
	采集菜单	114
	显示菜单	120
	GO-NoGo 菜单	126

	保存操作	132
	调用操作	143
	文件管理器	147
	DMM 模式	151
	EE APPs	162
远程控制配置.		172
	接口配置	173
常见问题		180
附件		
	固件升级	
	保险丝更换	
	GDS-200/300 尺寸	
	合规声明	198
索引		

**文**全须知

本章包含您在操作和存放过程中必须遵守的重要安 全须知。在进行任何操作之前,请阅读以下内容以 保证您的安全并保证设备处于最佳的运行状态。

#### 安全符号

本手册或 设备上可能会出现以下安全符号

警告	警告:产品在特定情况下或实际应用中可能对人身 造成伤害或危及生命
注意	注意:产品在特定情况下或实际应用中可能会对设备或对其他财产造成损坏。
<u>/</u> 4	高压危险
<u>^</u>	请参考使用手册
X	勿将电子设备当作未分类的城市垃圾处置。请单独 收集处置或联系设备供应商。

## **G**<sup>W</sup>**INSTEK**

安全指南

通用指南	• 勿将重物置于设备上。
	• 避免重撞或粗暴搬运以免损坏设备。
∠•_) 往息	• 避免向设备释放静电。
	• 请使用匹配的连接线,切不可裸线连接端子。
	• 请勿阻挡冷却风扇的通风。
	• 若非专业技术人员,请勿擅自拆装仪器。

- 不得在触控屏显示器上使用尖锐物品或过度用力 按压。
- 不得应用超过 300Vrms (CAT II、DSO 输入); 600V(CAT II、DMM 输入)或 300V(CAT III、 DMM 输入)。

(测量等级) EN61010-1: 2010 和 EN61010-2-030 及 EN61010-2-033 规定了如下测量等级及如下要求, GDS-200/300 适用等级 II&III:

- 测量等级 IV: 测量低电压设备电源:
- 测量等级 Ⅲ:测量建筑设备:
- 测量等级 II: 测量直接连接到低电压设备的电路;
- 测量等级 0: 测量不直接连接到输电干线的电路;

交流适配器电源 (交流电源)	AC输入电压范围: 100VAC-240VAC 频率: 47Hz-63Hz		
1 警告	• 输出: 12 DCV、36W 最大		
	<ul> <li>请将交流电源插座的保护接地端子接地,避免电 击危险。</li> </ul>		
电源(DC)	• 直流输入电压范围 (10.5-13.5 V DC, 3A)		
设备清洁	<ul> <li>清洁前先切断电源。</li> <li>以中性洗涤剂和清水沾湿软布擦拭仪器。不要直接将任何液体喷洒到仪器。</li> <li>不要使用含苯、甲苯、二甲苯和丙酮等烈性物质的化学药品或清洁剂。</li> </ul>		
操作环境	<ul> <li>地点:室内、避免阳光直射、无灰尘、无导电污染(见下注)</li> <li>相对湿度: 20%~85%</li> <li>高度: &lt; 2000m</li> </ul>		

• 温度: 0℃至50℃

	(污染等级) EN 61010-1:2010规定了如下污染程度。本设备适 用等级2:
	污染指"可能引起绝缘强度或表面电阻率降低的外界物质,固 体、液体或气体(电离气体)"。
	<ul> <li>1级污染:无污染或仅存在干燥的非导电污染,污染无影</li> <li>响。</li> </ul>
	<ul> <li>2级污染:通常只存在非导电污染,偶尔存在由凝结物引起的短暂导电</li> </ul>
	<ul> <li>3级污染:存在导电污染或由于凝结原因使干燥的非导电性 污染变成导电性污染。此种情况下,设备通常处于避免阳光 直射和全风压条件下,但温度和湿度未受控制。</li> </ul>
贮存环境	• 地点: 室内
	• 温度: -25℃至70℃
	• 相对湿度: <90%
废弃处置	勿将电子设备当作未分类的城市垃圾处置。请单独 收集处置或联系设备供应商。请务必确保丢弃的电 子废弃物得到妥善回收,以减少对环境的影响。
电池	<ul> <li>类型:可充电式锂聚合物</li> <li>型号:FT8862103P</li> <li>制造商:中国精密技术(在中国装配)。</li> <li>额定: 7.4Vdc = , 6100mAh (45 瓦)</li> </ul>
<u> </u> 电池注意事项	<ul> <li>不得由最终用户来更换内部电池。请将该装置返</li> <li>回给当地的经销商来协助更换。</li> </ul>
	• 不得将电池与火或水接触。
	<ul> <li>根据制造商指南或本地法律来处置使用过的电池。</li> </ul>
	• 在使用前,阅读手册。

英制电源线

在英国使用的电源线必须符合以下安全要求。

注意:导线/设备连接必须由专业人士操作。

⚠️警告:此装置必须接地。

重要:导线颜色须遵循下列规则。

绿色/黄色: 接地

蓝色: 零线

棕色 火线(相线)

导线颜色可能与插头/仪器中的端子标识略有差异,请遵循如下操作规定:

颜色为绿色/黄色的线须与标有字母"E",或接地标志 ④,或颜色为绿 色/黄绿色的接地端子相连;

颜色为蓝色的线须与标有字母"N",或颜色为蓝色或黑色的端子相连;

颜色为棕色的线须与标有字母"L"或"P",或者颜色为棕色或红色的端 子相连。

若有疑问,请参照本仪器提供的使用说明或咨询经销商。

电缆/仪器须使用等级适合的经认证HBC干线保险丝保护:有关保险丝 等级详情请参照仪器说明或使用手册。如: 0.75mm2 的电缆需要3A 或5A 的保险丝。保险丝型号与连接方法有关,大型导体通常应使用 13A 保险丝,具体取决于连接方式。

将带有裸线的电缆、插头或其它连接器与带电插座相连非常危险。若 已确认电缆或插座存在危险,必须关闭电源,拔下电缆、保险丝和保

9

# G≝INSTEK

险丝座,并且根据以上标准立即更换电线和保险丝。所有危险接线必 须立即销毁或者根据以上标准进行替换。

# 入门指南

本章将帮助您快速装配及设置 GDS-200 或 GDS-300 系列示波器并向您介绍其基本操作和特征。

在着手装配之前,请检查包装内容物(见第14页 "标准配件")。在检查包装内容物之后,请阅读概 述一节以便了解GDS-200和GDS-300系列示波器 的所有的主要特征及功能。外观一节将向您介绍设 备的前面板、后面板及侧面板。显示概述一节将对 显示屏进行简要介绍,并说明显示变更与电流功 能、导向或模式之间的主从关系。最后,入门指南 章节将解释如何启动设备和设置设备,并详细说明 装置上的电容触控屏的手势及操作常规。



## GDS-200 及 GDS-300 系列概述 ......13

系列组成	13
主要特征	13
配件	15
外观16	5
GDS-200/300 前面板	16
后面板	18
接口面板	19
BNC 面板	21
显示概述	22
卧式显示	22
立式显示	23
触控屏使用指南	26
帮助菜单	29
初始设置31	L
通电	31
USB 驱动安装	32
转动机架	33
设置系统日期和时间	34
设置语言	36
切换水平视图和纵向视图	36
91.00111100日11.00日	

## GDS-200 及 GDS-300 系列概述

#### 系列组成

0D3-210	TOOMINZ	母亲信道 IM 点	572	口
GDS-220	200MHz			
GDS-307	70MHz			
GDS-310	100MHz	每条信道 5M 点	41⁄2	是
GDS-320	200MHz			

注意:用户手册通篇以 GDS、GDS-200 或 GDS-300 泛指任何型号,但是另有说明的除外。

#### 主要特征

性能

- 1 G Sa/s 最高采样率
- 70/100/200MHz 带宽
- 采集内存: GDS-300 系列为 5 Mpts、GDS-200 系列为 1 Mpts。
- 最大 300Vrms (CAT II, DSO); 600V (CAT II) 或 300V (CAT III) 用于 DMM
- 可以重放 30,000 种波形。

## G≝INSTEK

特征

- 示波器和数字万用表可同时运行;
- 横向或纵向显示模式;
- 800 \*480TFT 大面板及大型电容触摸板;
- 7.4V/6100mAH 电池,可运行约 4 小时;
- 支持多种探头;
- 便利的 APP-EE 计算器、电阻计算器、衰减计算器;
- 屏蔽 BNC 端子
- DSO 特征
  - X-Y 模式
  - Go/No Go
  - 36种自动测量功能
  - 趋势图
  - 边沿、脉宽 t、视频和交替触发功能;
  - FFT、FFTrms、加、减、乘、除数学函数;
  - 重放功能
- DMM 特征
  - 50,000 计数 (GDS-300); 5,000 计数(GDS-200)
  - DCV、DCA、ACV、ACA、电阻、二极 管、连续性、温度(仅 GDS-300)
  - 电流接口保险丝保护
- 接□ 迷你型 B-USB 设备接□

# G≝INSTEK

配件

标准配件	料号	描述
		校准认证
	82DS-22001E01	用户手册 CD
	GAP-001	AC-DC 适配器
	GTP-100A-4	用于 GDS-207 /307、 GDS-210 /310 的 100MHz 探头;
	GTP-200A-4	用于 GDS-220 /320 的 200MHz 探头
	GTL-207	万用表测试引线 x2
	GSC-010	软质手提背包(大号)
	GSC-011	保护袋(小号)
	GWS-001	防静电手环
可选配件	料号	描述
	GDP-040D	双信道差分探头,仅用于 GDS- 200/300
	GTL-253	A型-迷你-BUSB线
	GCL-001	垂直校准线
下载	名称	描述
	dso_vpo.inf	USB 驱动器

# 外观

## GDS-200/300 前面板



显示屏

800 \*480 彩色电容式 LCD 触控屏。

- 接口面板 接口面板上有很多不同的接口,例如输入电源插 口、USB 设备接口和可选的电源接口。请查看第 18 页以了解详情。
- DMM 接口

Α	mA	СОМ	<b>v</b> Ω ➔	
10A MA FUSED			600V 300V	
mA	车火	输入最高 60 容断保护:	00mA 电测 1A.	<b></b> 流;
А	车 1	输入最高 10 10A	)A 电流;	熔断保护:
СОМ	(	COM 接口		
vΩ₩	E	电压、电阻	和二极管	接口
	Į	最高电压 <b>:</b>	600V	

后面板



通风	不得阻塞通风孔。	
立式机架	使用立式机架竖立装置。	
卧式机架	使用卧式机架平放装置。	



外部电源接口



电流输出: 250mA

**BNC**面板



CH1、CH2 输入 信道 1 和信道 2 BNC 输入

输入阻抗: 1MΩ

输入电容: 16.5pF

最高电压: 300V (CAT II)

螺纹孔 螺纹孔可用于固定 GDS-200/300 的差分探头配件。 请查看差分探头手册以了解详情。

# GWINSTEK

显示概述

卧式显示



#### 立式显示

依次为:输入频率、触发状态、时间、水平位置、采集 模式、触发电平、电池指示灯



输入频率显示触发的信号频率。

触发状态 指示触发状态:(已触发)停止

#### <2Hz

日期及时间 显示日期(仅限卧式)和时间。请参照第 33 页 设定时间。

水平位置 显示水平位置。

**G**<sup><sup>w</sup>INSTEK</sup>

采集模式	显示采集模式(样品、峰值检测、平均)。
水平窗口显示器	根据记录长度显示当前的水平比例和位置。
下拉菜单区域	点击标题栏上的任意位置都会触发下拉菜单。
手势控制菜单	手势控制菜单帮助您配置触摸手势以控制输入波 形或光标。此菜单同样可以打开或关闭光标显 示。
通道指示器	通道指示器显示了每个激活通道的纵向位置。
触发指示器	选择触发输入信道,选择触发来源。
垂直比例	显示各个激活通道的垂直比例。指示是否有任何 参照或数学通道被激活。
水平比例	指示水平比例和采样率。

触发模式 显示并配置触发设置。

**G**<sup>W</sup>INSTEK

自动测量	显示自动测量。如果是在横向模式下使用,则自 动测量将会被最小化或隐藏。
DMM 测量	显示 DMM 测量。如果是在横向视图下,DMM 测量可以被最小化甚至隐藏。
硬拷贝键	硬拷贝键可作为快速保存键来保存截图、波形和 设置文件。
运行模式(后 退、运行/停止、 前进、单一)	运行/停止键可用于启动/停止采样。前进/后退键 可以在各个连续采集到的波形上逐步前进/后退。 单一键则会使触发器进入到单一模式中。
自动设置	自动设置功能可自动配置面板设置,以使输入信 号达到最佳视图位置。

## 触控屏使用指南

背景	与其他的示波器或数字万用表不同,GDS-200和
	GDS-300系列没有物理硬件按键,因此其操作完
	全是借助电容式触控屏来实现的。使用电容式触
	控屏对于 DSOs 来说是一种新的界面模式;其手
	势界面让普通用户方便使用,比传统的 DSO 界
	面更加直观。在您开始使用这些设备之前,我们
	强烈建议您花几分钟时间熟悉一下基本的手势及
	界面常规。

# 基本手势 操作 GDS-200/GDS-300 可使用数个基本的手 势。本用户手册将为您介绍下列手势:

点击/按压



点击/按压一下,选择 一个项目。

手指离开显示屏后, 此手势被识别。 长按/点击&保持



滑动



滚动



缩小



长按一个项目直到子 菜单系统或二级选项 出现为止。

在屏幕上水平滑动。

在屏幕上纵向拖动手 指进行滚动。

收缩手指可缩小画面 (将波形变小),放开 手指可放大画面(将 波形变大)。 放大



拖放



拖动一个项目到一个 选项中,然后松开\*。

拖放手势通常用于水 平菜单、纵向菜单或 触发器菜单,用于手 动设置位置值。 帮助菜单

背景

步骤

每当您不确定如何使用某一特定功能时,可使用 帮助图标在屏幕上打开帮助菜单以显示各个图标 的基本功能。

点击 LCD 显示屏顶端的标题栏,显示下拉菜 单。



点击应用图标。



点击应用图标上的帮助选项。

1.00000kHz Trig'd	2014/03/25 08:20		
1 -500us 2.06V	Utility		
△1.00ns △20.0nU dV/dt 20.0V/s	Language	English	
	System	V0.35	-
	Hardcopy	Image	
	USB device port	Communication	
	Autoset Mode	Fit Screen	
	Ruler		
	Calibra ian		
	Help		
① Max ③ Freque			
0 500mV ···· 0 200us 2 100mV ···· 0 5x5xx	Save Backward Run/Stop	Single Auto	oset

显示屏上将会以重叠形式显示帮助菜单。帮助菜 单有三页。使用带编号的图标 1、2、3 来查看相应的帮助菜单页。使用退出图标 1 退 出帮助菜单。



# 初始设置

本章适用于首次设置设备或固件升级后的首次设置。

#### 通电

要求		在设备首次通电时,建议您将设备的电池充满。
步骤	1.	将交流-直流电源适配器插入到电源插座。
	2.	将 12V 插头连接到 GDS-200/300 的接口面板上的 12V 接口上。
	3.	设备将开始充电。橘黄色指示灯亮起表示正在充 电,绿色指示灯表示电池已充满。



4. 将接口面板上的电源开关滑 动到启动(ON)位置。



5. 设备将会在短时间内启动。



6. 电池指示灯 ➡将会在主显示屏的右上角显示。

## USB 驱动安装

- 背景 GDS-200/300 拥有一个 USB 设备驱动,安装后 可使设备发挥出最大功效。
- 安装 1. 关闭 GDS-200/300。
  - 2. 电脑开机后,将 USB 线从 GDS-200/300 连接到 电脑上。
  - 3. 启动 GDS-200/300。
  - 4. 按下标题栏,进入菜单文件夹。进入应用>USB 设备接口,并将设备接口设定为通信。
  - 5. 现在电脑将该设备识别为一个新设备并请求搜索 驱动器。
  - 进入用户手册 CD 的 USB 设备驱动 (dso\_vpo.inf) 安装向导。

## G≝INSTEK

7. 现在 GDS-200/300 将会被识别为一个虚拟通信 接口 (VCP)。

## 转动机架

横屏



如需横放机架,请从 较小的机架中拉出挂 钩。



竖屏



如需竖放机架,请从 较大的机架中释放挂 钩。



## 设置系统日期和时间

背景 GDS-200/300 可以保存日期及时间设置,直到电 池电量完全耗尽为止。

- 1. 点击标题栏,访问菜单文件。
- 2. 按下应用>系统>日期和时间。

屏幕上将出现日期和时间菜单。



- 如要设置日期,点击日期并使用数字选择器来设 定年、月、日。
- 如要设置时间,按下时间并使用数字选择器来设 定时钟和分钟。
- 5. 点击 OK (确认) 以保存日期和时间设置。



设备仅在电池电量未完全耗尽时才能保存日期和时 间设置。但是如果设备由于电池电量不足而关 机,则通常情况下电池依然还有充足的电量支撑 内部时钟运行一段时间。 设置语言

背景	可将 GDS-200/300 菜单系统设定为显示多种语
	言。

- 1. 点击标题栏,访问菜单文件。
- 2. 按下应用>系统>语言

将显示语言菜单。

3. 如需要设定语言,按下想要的语言即可。

切换水平视图和纵向视图

背景		默认情况下, GDS-200/300将设定为纵向视图。
切换视图	1.	点击标题栏,访问菜单文件。
	2.	按下 <mark>中</mark> 图标,可在水平视图和纵向视图之间切 换。
补偿探头

- 背景 如需要演示连接探头,我们将在接口面板上使用 1kHz 校准信号并且从该信号上补偿探头。
- 连接 1. 将探头连接到 CH1 BNC 端子上。
  - 2. 设定探头上的探头衰减量为 x10。
  - 3. 将探头连接到 2V 校准信号上。校准信号将输出 1kHz、2Vpp 方波信号。



- 8. 从垂直菜单中退出(点击垂直菜单以外任何区域 即可)。
- 9. 按下屏幕底部的 Autoset 自动设定按钮。
- 10.屏幕上将显示校准信号。
- 11. 点击标题栏,访问菜单文件。
- 12. 按下显示>类型,并选择向量作为插值类型。
- 13. 旋转探头上的调整点,直到探头实现了适当平衡。



作

手势控制	43
选择信道、数学或参考波形	
设定选定波形的垂直位置	
设定选定波形的垂直档位	
设定水平位置	
设定水平档位	
设定触发来源和触发电平	
普通菜单 UI 要素	49
单选复选框	
拨动开关	
滑块比例	
数值选择器	50
键盘和小键盘	
垂直菜单操作	52
纵向图标概述	
进入垂直菜单	
信道或参考/数学波形选择及激活	53
垂直档位和位置	
垂直选项一信道	55
垂直选项-参考波形	59
垂直选项-数学	59
水平位置	
水平扩展	
缩放	
触发菜单操作	69
触发图标概述	69
进入触发菜单	

# **G***<b>EINSTEK*

触发设置	72
触发类型	
触发参数和设置	73
触发模式	
强制触发	
交替触发	
触发电平	
边沿触发	
脉冲触发	
视频触发	
自动设定	
运行模式	
运行/停止及单一按键概述	
运行/停止模式	
单一模式	
光标测量	
使用光标	
自动测量	
测量类刑	93
(3里八里 ···································	96
设定自动测量	97
自动测量洗项	99
下拉菜单	
打开下拉菜单	101
恢复默认设置	101
面板锁	
应用菜单	
访问应用菜单	
设定语言	
查看系统信息	
信号路径补偿	
设置系统日期和时间	
触摸音效	
删除内存	

# G≝INSTEK

配置硬拷贝功能	
配置 USB 设备接口	
配置自动设置模式	
设定光标	
校准	
采集菜单	114
访问采集菜单	
选择采集模式	
XY模式中显示波形	
设定记录长度	
设定插值	
显示菜单	
访问显示菜单	
以点或向量显示波形	
设定持续水平	
设定波形强度	
设定标线类型	
设定亮度水平	
GO-NoGo 菜单	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试 保存操作	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试 保存操作 访问保存菜单	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试 保存操作 访问保存菜单 保存并配置图片文件	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试 保存操作 访问保存菜单 保存并配置图片文件 保存并配置波形文件	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试 保存操作 访问保存菜单 保存并配置图片文件 保存并配置波形文件 保存并配置设置	
GO-NoGo 菜单 访问 Go-NoGo 菜单 配置 Go-NoGo 菜单 运行 Go-NoGo 测试 保存操作 保存并配置图片文件 保存并配置波形文件 保存并配置设置 同时保存并配置图片、波形和设置	
GO-NoGo 菜单	

# **GWINSTEK**

导航文件系统	
DMM 模式	151
访问万用表	
万用表显示概述	
AC/DC 交流/直流电压测量	
电流测量	
电阻测量	
持续测量	
温度测量	

### EE APPs.....162

访问 EE Apps	
衰减计算器	
高级 DMM	
计算器	
QR 模式链接 App	
电阻计算器	

## 手势控制

本章将温习所有默认设置中可用的基础触摸手势。触摸手势涵盖了工程师使用过程中所有最常用的操作,能够在不借助面板键或旋钮,也可对 GDS-200/300 实现完整操作。

选择信道、数学或参考波形

- 背景 所有已经打开的信道、数学波形或参考波形均可从 网络的左边选择。请查看第 51 页,打开波形、数学 功能或波形。
- 步骤 选择激活波形,点击想要的信道、通学或参考指 标。

选定后,图标将变成实心三角形

举例



### 设定选定波形的垂直位置

背景	可使用触控屏方便地设定选定波形的垂直位置。
步骤	垂直滑动屏幕,设定选定波形的垂直位置。
	同样将会在提示窗口中显示垂直位置。
	波形将自动对齐到各个交叉口的零位。如需掠过零 位,可再次使用滑动手势。

点击屏幕上部或下部,同样也可上移/降低垂直位 置。



举例

#### 设定选定波形的垂直档位

背景 可使用触控屏方便地设定选定波形的垂直档位。请 查看第 53 页,设定其他垂直档位选项。

步骤 垂直缩进/展开,设定选定波形的垂直档位。

比例指示尺将会弹出,显示与完整垂直档位范围相 关的当前比例。

比例指示尺显示时,轻点屏幕的上半部分或下半部 分可以变更垂直档位。

显示屏左下角将会显示垂直档位(以数值方式显示)。

举例

比例指示器



设定水平位置

背景 使用触控屏可设定水平位置。

步骤 水平滑动屏幕,设定显示波形的水平位置。

水平指示灯为实心橘黄色三角形,位于网格顶端。

将在网格顶端显示水平位置(以数值方式)。

波形将自动对齐到各个交叉口的零位。如需掠过零 位,再次使用滑动手势即可。

举例

水平位置



#### 设定水平档位

背景 可使用触控屏设定显示波形的水平档位。设定其他 水平档位选项,请查看第 60 页。

步骤 横向缩进/展开可以设定显示屏的水平档位。

比例指示尺将会弹出,显示与完整水平档位范围相 关的当前比例。

比例指示尺显示时,轻点击屏幕上部或下部可以变 更水平档位。

显示屏左下角将会显示水平档位(以数值方式显示)。

举例



## **G**<sup>W</sup>**INSTEK**

设定触发来源和触发电平

背景

使用触控屏选择触发来源并设定触发电平。

选择触发来源 点击触发电平指示器,可在触发来源之间切换。



设定触发电平 将屏幕滑动到网格右边,使用当前选择的来源设定 触发电平。

同样将会在弹出窗口显示触发电平。



## 普通菜单 UI 要素

本节将对菜单中用于选择参数和数值的部分普通 UI 要素进行概述。 UI 要素并非完全相同,但是均拥有类似的功能。下文中未显示的用 户界面要素将在用户手册中特别说明。

#### 单选复选框

背景	单选复选框可以选定单一选项。
举例	耦合       ~ AC       = DC       # GND

### 拨动开关

### 背景 可使用拨动开关打开或关闭选项。

举例	Coupling DC
	Invert 美闭位置
	Bandwidth Limit (回 打开位置
	Expand By Ground
	Probe Voltage 10X

### 滑块比例

背景

可使用滑块来快速输入滑块比例上的数值。通常还 伴有一些常用的预设数值按钮。 举例



### 数值选择器



### 键盘和小键盘

背景	软件键盘和小键盘可用于输入特殊数值。键盘可用
	于输入字母和数字,例如输入文件附注或文件名
	称。小键盘可用于输入数值,例如水平位置。

## G≝INSTEK

举例: 小键盘



使用小键盘时:

- 选择单位
- 使用小键盘输入数值
- 按下回车,确认输入数值



使用键盘时

- 文本输入区域将会显示输入的文本。
- 按+=#键可进入符号键盘。
- ABC/语言键可以切换到字母或本地语 言。
- 按下回车键换行。
- 按下确认键,完成并输入文本。

# 垂直菜单操作

垂直菜单控制着垂直档位和位置、信道激活、耦合、展开模式及探头设置。

### 纵向图标概述

纵向图标将会显示在纵向菜单中已经设定的主要设置。



项目	描述
信道状态	如果信道打开时将会指示。
耦合	指示 DC、AC 或 GND 耦合。
纵向比例	指示垂直档位。
带宽限制状态	指示该信道带宽限制已打开。
转化状态	指示信道波形已反转。
参考指示器	指示 R1 或者 R2 已打开。
数学指示器	指示数学功能已打开。

进入垂直菜单

步骤

- 1. 按下垂直图标,进入垂直菜单。
  - 2. 垂直菜单出现。



纵向菜单

纵向图标

### 信道或参考/数学波形选择及激活

打开信道

从纵向菜单中,点击想要的信道、参照波形或数 学波形的图标,打开信道或者选择该信道作为激 活信道。

- 激活后,信道图标将变色。
- 激活信道的信道图标周围将形成一个橘黄 色的圈。
- 关闭后图标将会变灰。

# G≝INSTEK



### 垂直档位和位置

背景		除了使用触控屏手势之外,还可在纵向菜单中配 置垂直档位和位置。	
触摸控制		选择想要的信道、参考波形或数学功 能。	第 <b>错误!</b> 未定义书 签。页
注意		位置:在使用触摸控制时,波形将会自 各个交叉口的零位。如需掠过零位,再 动手势即可。	动对齐到 次使用滑
菜单控制 1. 2. 3.	1.	使用比例选择器为选定的信道设定垂直	档位。
	2.	使用位置滑块,设定选定信道的垂直位	置。
	3.	如需将纵向位置设定为0,则从纵向位 拖动,下拉到"设定为0"选项。	置键开始
	4.	如需手动设定纵向位置,则从纵向位置 动,下拉到键盘图标。使用出现的小键 向位置的数值。	键开始拖 盘输入纵

举例



### 垂直选项一信道

背景		纵向菜单中的这一选项菜单可帮助你设 反转波形、打开带宽限制、设定展开模 探头衰减量。	设定耦合、 莫式、设定
设置	1.	点击相应的信道图标,选择一条信 道。	第 错误! 未定义书 签。页
	2.	按下选项 🚍 图标,进入垂直选项。	
		将显示用于信道/波形的垂直选项。	
		Vertical       Image: Coupling       Coupling       Image: Coupling       Bandwidth Limit       Expand	

#### 耦合

1. 按下耦合,为选定的信道设定耦合。

2. 选择出现的耦合菜单中的耦合类型。

GUINSTEK

GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

	耦合 DC、AC、GND
转化	按下转化切换开关,为选定的信道反转波形。
带宽限制	按下带宽限制切换开关,打开带宽限制或关闭带 宽限制。
	带宽限制 20MHz、关
扩展	<ul> <li>变更电压比例之后,展开功能将指定来源于信号中心的信号扩展还是来源于信号底面的信号扩展。可以使用从中心扩展,轻松查看信号是否存在偏压。默认设置为从底面扩展。</li> <li>1. 按下扩展按键,设定所有显示波形的扩展模式。</li> <li>2. 选择出现的扩展菜单中的扩展类型。</li> </ul>
	扩展 中心扩展、底面扩展
	底部扩展 中心扩展
半例	Expand by ground Expand by center

探头

<u>∕</u> 注意	如果将扩展功能设定为底面扩展时,垂直档位将 会变更,信号将会从底面开始扩展。当垂直档位 变更时,底面位置不会变更。
	当扩展功能设置成从中心开始扩展时,垂直档位 变更,信号将会从波形窗口的中心开始扩展。底 面位置能够与信号位置相匹配。

这一菜单设定了探头衰减量和探头的型号。

按下探头,并在出现的探头菜单中为选定的信道 设定探头参数。

探头型号    电压、	电流
-------------	----

探头衰减量

0.001X - 1000X (1-2-5 步分辨率)

10X (预调)



垂直选项-初	参考波形
--------	------

背景		垂直菜单中的选项菜单能够帮助我们查参考波形样品率、记录长度及创建日期	至看选定的 月。
设置	1.	点击相应的 R1 或 R2 图标,选择一个 参考。	第 <b>错误!</b> 未定义书 签。页
	2.	按下选项 📕 图标,进入垂直选项。	
		将会显示选定参考波 形的数据。	

只有先保存参考波形才能调用波形。



### 垂直选项一数学

注意

选定了数学运算(M)后,纵向菜单上的选项菜 背景 单将帮助我们设定数学模式、来源运算符、单位 及窗口功能。

1. 通过选择 M 图标,选择数字信道。 设置 第错误!未 定义书 签。页

> 选定的数学波形  $\bigcirc$ 数学设置

2. 按下选项 \_\_\_\_\_图标,进入数学设置。

数学 1. 按下数学标签,显示数学选项。

> 2. 从数学标签上选择来源和数学运算符。 CH1、CH2、Ref1、Ref2 来源 1 运算符 加、减、乘、除 CH1、CH2、Ref1、Ref2 来源 2

1. 按下 FFT 标签,显示 FFT 数学选项。 FFT

> 2. 从 FFT 标签上选择来源、单位和 FFT 窗口功 能。



## G≝INSTEK

来源 1	CH1、CH2、Ref1、Ref2
运算符	dBV RMS、线性 RMS
窗口	Hanning、矩形、Hamming、
	Blackman



数学详情 数学 ▲ 图标可以展开,显示来源、数学功能的 V/div 及补偿。按下数学图标,将会在收缩和展 开数学图标之间进行切换。



### 水平位置

背景	除了使用触控屏手势之外,水平档位和位置可以 在水平菜单中进行配置。
菜单控制	1. 按下 500us 2MSPS 水平按键,访问水平菜单。
	2. 按下主屏幕,将范围设定为主窗口模式。

水平菜单



水平图标

- 3. 从主水平菜单中,可配置水平档位和位置。
- 4. 使用比例选择器,设定水平档位。
- 5. 使用位置滑块,设定水平位置。
- 6. 如需将水平位置设定为 0,从水平位置键拖动并 下拉到"设定为 0"选项。

 如需要手动设定水平位置,将水平位置键拖动并 下拉到键盘图标。使用出现的小键盘为水平位置 输入数值。

		北例选	平位 室水
触摸控制	1.	滑动屏幕设定横向位置。	第 错误! 未定义书 签。页
	2.	使用收缩手势,增加或减少水平档 位。	第 错误! 未定义书 签。页
<u> 注意</u>		位置:如需要使用触控屏来设定水平位 自动在各个交叉口对齐到零位。如需拉 再次使用滑动手势即可。	2置,将会 注武零位,

水平扩展

背景 横向/收缩菜单中的选项菜单帮助我们设定横向 模式。

> 有两个横向扩展选项:从中心扩展和从触发位置 扩展。

从中心扩展 从显示屏的中心测量波形;

从触发位置扩 从触发位置测量波形。

展

步骤

1. 访问水平或缩放菜单。

2. 按下选项 📕 图标,进入水平选项菜单。

将会显示扩展设置。

1.00001kliz Trig'd 2014.04/15 05-03 水平选项	菜单
	Horizontal
	Main Zoom
	Expand
展开设置	By Center
	By Trigger Position
Bann St. Ban	

3. 在出现的扩展菜单中选择扩展类型。

扩展 从中间位置、从触发位	置
---------------	---

举例:从中心位 置

触发位置.

举例:从触发位 置



缩放



置。

- 菜单控制 1. 使用比例选择器,为缩放窗口选择水平比例。
  - 2. 使用位置滑块,为缩放窗口设定水平位置。
  - 如需要将缩放位置设定为0,从缩放位置键拖动 并下拉到"设定为0选项"。
  - 如需要手动设定缩放位置,从缩放位置键拖动并 且下拉到键盘图标。使用显示的小键盘为缩放位 置输入数值。



触屏控制 1. 可以使用水平收缩放大和缩小缩放窗口

可通过左右滑动屏幕,移动缩放窗口的水平位置。





位置:在主显示屏上,缩放窗口将自动在各个交 叉口对齐。如需要掠过缩放位置,再次使用滑动 手势即可。

# 触发菜单操作

触发菜单控制触发位置、触发类型及触发模式。

### 触发图标概述

触发菜单图标将会显示触发菜单中已经设定的设置。



项目	描述
触发来源	显示触发来源信道
	CH1、CH2
触发耦合	显示触发耦合
	AC 耦合器、 DC 耦合器
噪音抑制	指示噪音抑制已激活
频率	指示高频或低频抑制已激活。
	HFR =高频抑制
	LFR =低频抑制
可选触发指示器	指示可选触发已激活
斜率、极性或条	本区域显示当前的触发条件。
件	边沿 上升斜率、下降斜率、任意斜率
	脉冲 下降边沿、上升边沿
	视频 NTSC、PAL、SECAM

### 进入触发菜单



2. 触发菜单将会显示。

举例

触发菜单



触发图标

触发设置

触发类型

当 GDS-200/300 采集一个波形时,触发器可为该波形配置条件。


触发参数和设置

下列触发参数适用于所有的触发器类型,另有规定除外。

模式	自动	如果没有触发事件,则 GDS- 200/300 会产生内部触发,以确保无 论是否存在触发,波形也可以始终 保持更新。当时间基准较慢时,尤 其应当选择这一模式来查看滚动波 形时。
	常规	GDS-200/300 仅会在触发时采集波 形。
	(単一)	按下单一 <sup>Single</sup> 按键,将会采集单 一波形(不可从触发菜单中选择这 一模式,查看第82页了解详情)。
强制触发		这一设置在按下后,将会强制产生 一个触发。在很难触发一个波形 时,这一设置非常实用。
ALT		在信道1和信道2之间切换来源。
触发电平	水平	用于手动调整当前来源的触发电 平。
	TTL (1.4V)	将触发电平设定为 1.4V,适用于 TTL 信号上触发。
	ECL (-1.3V)	将触发设定为-1.3V,适用于 ECL 电路。

	50%	将触发电平设定为波形振幅的 50%。
来源	CH1、CH2	信道1或信道2输入。
耦合(仅边沿、	DC	将耦合设定为直流。
脉冲) 	AC	将耦合设定为交流。
斜率(仅边沿)	上升	触发上升边沿
	下降	触发下降边沿。
	任意	在任意上升或下降边沿触发。
频率抑制	关	频率抑制被关闭。
	LFR	低频抑制。
	HFR	高频抑制。
	NR	噪音抑制。
抑制	抑制	设定抑制时间。抑制时间将会在触 发后,在设定的时间段内下一个波 形的触发。
极性 (脉冲)	正极	正极(在高至低转化时触发)。
	负极	负极(在低到高转化时触发)。
极性(视频)	正极	正极
	负极	负极
触发时,当(脉	=	等于
冲)	>	大于
	<	小于
	<del>/</del>	不等于
	时长	脉冲持续时间(10ns - 10s)

标准	NTSC	National Television System
		Committee
	PAL	Phase Alternate by Line
	SECAM	SEquential Couleur A Memoire
触发打开	区域1	将触发点设定在区域1线路上(奇 数)。
	区域2	将触发点设定在区域2线路上(偶 数)。
	所有区域	触发所有区域
	所有线路	触发所有线路

触发模式

背景

触发模式可以被设定为常规或自动(未触发滚动)。触发模式适用于所有触发类型。请查看第 69页。

在触发菜单中,将模式设定为自动或常规。

					M	o d	e						
Auto													
Normal	+	1	•	1	1	1	1	1	•	1	1	1	

强制触发

背景

如果输入波形未触发,则使用强制触发按钮可以 强制触发输入波形。

从触发菜单上,按下强制触发按钮,将立即触发 范围。



交替触发

背景

交替触发使范围能够在 CH1 和 CH2 之间轮流触发。

从触发菜单上,按下 ALT 按钮。如果 ALT 功能 激活,将显示正在进行一项检测。ALT 功能适用 于所有触发类型。



触发电平

背景		使用触屏手势或者从触发电平上可以设定触发电 平。
触摸控制	1.	从标线一侧可选择触发来源。
	2.	在标线右侧上下滑动,为选定的触发源设定触发 电平。
菜单控制	1.	从触发菜单上,使用触发电平滑块,设定触发电 平。
	2.	如需要将触发电平设定为 50%,则从触发电平按 钮拖动并下拉到"设定为 50%"选项。

 如需要手动设定触发电平,则从触发电平按钮拖 动并下拉到键盘图标。使用出现的小键盘输入触 发电平的数值。



## G≝INSTEK

边沿触发



2. 按下选项 图标,进入用于边沿触发的触发选 项中。



选择适当参数。查看第 69 页, 了解各项参数说明。

 
 源
 CH1、CH2

 耦合
 DC、AC

 斜率
 上升、下降或二者之一

 抑制
 关闭、低频抑制、高频抑制、噪音抑 制

 水平
 0.00V、TTL(1.4V)、ECL(-1.3V)、50%

 推迟
 抑制时间 10ns - 10s

## **G**<sup>w</sup>**INSTEK**

举例



脉冲触发			
背景		脉冲触发帮助您在定义宽度的上升 采集波形。	一或下降脉冲中
设置	1.	按下脉冲 Pulse 按钮	第 <b>错误!</b> 未定义书 签。页
	2	按下进而 國行 进入田王时冲	舳坐的舳坐迷

 按下选项 图标,进入用于脉冲触发的触发选 项。



3. 选择适当参数,请查看第 69 页,了解各个参数 介绍。

源	CH1, CH2
耦合	DC, AC
极性 抑制	正极、负极 关闭、低频抑制、高频抑制、噪音 抑制
水平	0.00V、TTL (1.4V)、ECL (- 1.3V)、50%

触发时 相等、大于、小于、不等(时间: 10ns - 10s)

推迟 10ns - 10s 抑制时间



视频触发

背景		视频触发可帮助您采集 PAL、NTSC 和视频信号。GDS 200/300 可以触发任意 域。	SECAM 线路或区
设置	1.	按下无线电 Video 按钮。	第 <b>错误!</b> 未定义书 签。页
	2.	按下选项 <b>上</b> 图标,进入用于视频触发 项。	的触发选



3. 请选择适当参数,查看第 69 页,了解各个参数 的介绍。

源	CH1, CH2
标准	NTSC、 PAL、 SECAM
极性	正极、负极
触发打开	区域1 (线路1-263)、区域2 (线路1-262)、所有区域、所有线路
水平	0.00V、TTL (1.4V)、ECL (- 1.3V)、50%



举例

## G≝INSTEK

自动设定		
背景	自动设置功能将自 基准及纵向比例。 入信号定位到最佳	动为激活的波形选择最佳时间 全屏显示和交流优先设置将输 的视图条件。
<u>注</u> 注意	注意: 只有当输入 时,才适用自动设	等于或大于 30mV 及 20Hz 置功能。
	自动设定设置 全屏显示 交流优先	描述 全屏显示模式将波形配置成 最佳比例,包括所有的直流 组件(补偿)。 交流优先模式通过移动所有 的直流组件,将波形配置到 屏幕比例。
步骤	<ol> <li>1. 从主显示屏上,按</li> <li>2. 显示屏上将会显示</li> <li>3. 几秒钟后将出现一</li> </ol>	下 Autoset 自动设置按键。 波形。 个选项,让您按下 Undo?
	Undo?来取消自动i	设置配置。
自动设置模式	<ol> <li>长按自动设置,进</li> <li>按下适当的复选框</li> <li>Autoset Mode</li> </ol>	入自动设置模式菜单。 ,选择全屏显示或交流优先。
	Fit Screen E	

<u> </u>注意

自动设置模式菜单也可以通过应用菜单进入,查看 第103页了解详情。

## 运行模式

这一范围拥有三个主要的运行模式:运行、停止和单一。

运行模式能够在 FIFO 缓冲期连续采集(触发的)波形。当范围处于 停止模式时,每个被采集的波形均能够实现重放。被采集的波形的数 量取决于采样率及内存长度。

停止模式可停止采集波形,使您能够查看之前在运行模式中采集到的 波形。单一模式可在达到触发条件的情况下采集单一波形。

#### 运行/停止及单一按键概述

运行/停止键显示了运行/停止状态,采集波形的记录程序以及导航键 可在停止模式下对波形的采集进行导航。



运行/停止模式

背景		在默认情况下,启动后即处于运行模式下。
		当范围处于运行模式下,运行/停止键为绿色, 而当处于停止模式下,显示为红色。
切换模式		按下运行/停止键,在运行和停止模式之间进行 切换。
记录导航	1.	将范围设定为运行模式(如上文所述)。
	2.	在记录了要求数量的样品之后,按下运行/停止 键将范围切换到停止模式。
3 4 5	3.	使用后退键和前进键,对想要的波形样品进行导 航。
	4.	当使用后退或前进键时,将会显示一个滑块,使 用滑块可快速导航到想要的样品中。停止一小段 时间之后,滑块将会消失。
	5.	通过切换插针图标,滑块可从菜单栏上固定/松 开。
		固定/松开图标 样品编号/样品尺寸
		2980/3000
		▲ 样品滑块

## G≝INSTEK

举例



单一模式

单一模式	轻点 Single 单一按键,将范围设定到单一触发 模式。
	符合触发条件时,范围将会采集一个波形。对于 间歇式信号来说,这一功能非常实用。

## 光标测量

可使用水平光标或纵向光标来显示波形测量及数学运行结果的位置及 数值。这些结果涵盖了电压、时间、频率及其他数学操作。激活光标 (水平或组合)后,将会在主显示屏上显示光标,关闭后消失。

#### 使用光标

背景 可使用手势控制图标将触控屏控制在波形控制及 光标控制之间进行切换。必须激活光标显示屏以 使用并查看光标测量。

#### 步骤

1. 按下位于标线顶部的手势控制图标。



2. 设定手势控制或水平或组合光标控制。

3. 打开光标显示屏。



水平:

- 现在,显示屏上将会显示当前选定信道的光标、 用于水平光标选项的2条线性光标,用于组合光 标选项的4条线性光标。
- 5. 同时将会在窗口的左上角显示光标测量。

1 250us 2 1.73ms	2.02V 0.00V
∆1.48ms dV/dt	∆2.02V -1.36KV∕s

光标 1、2 交叉时间/频率、电压/电流
 Delta (光标之间的差值) dV/dt
 Δ 或 dI/dt.

组合	🗆 250us	12.49V
	0 <b>1.73</b> ms	2 -500mV
	∆1.48ms	∆2.99V
	dV∕dt	-2.01KV/s

- □, 时间/频率:光标 1、 光标 2
- 光标 1、2 电压/电流:光标 1、光标 2
   Delta (光标之间的差值) dV/dt
   Δ 或 dI/dt.

 按下光标窗口,将会在频率和时间之间切换水平 读数。



- 移动光标 7. 如需要水平移动光标,触摸并水平滑动光标线到 想要的位置即可。
  - 8. 如需要纵向移动光标,触摸并纵向滑动光标线到 想要的位置即可。



 光标就位之后,返回手势控制到波形中。查看上 文第2步。

## 自动测量

每次采集一种波形之后,可以从触发配置条件中计算达到4个自动测量结果。

自动测量结果以完全以记录长度、在屏幕上显示的波形区域或者邻近 屏幕光标的门限区域为基础。

测量类型

振幅测量		
	Pk-Pk	最大正值与最大负值之差(=最大 -最小)
	最大	最大正值
<u>_</u> [``_]`` £	最小	最大负值
	振幅	在整个波形或门限区域测得的总高 值和总低值之差(=高-低)
ĨĴŢĴŢ	高	总体高值
	低	总体低值
<u>t</u>	平均值	算术平均值是根据门限选项规定的 所有数据样本来计算的。
<u>i</u> Airo	周期均值	算术平均值是根据在门限区域内出 现的第一个周期以内的所有数据样 品来计算的。

## G≝INSTEK

#### GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

1 VV	RMS	门限选项规定的所有数据样品的均 方根。
I	周期 RMS	均方根值是根据在门限区域内出现 的第一个周期以内的所有数据样品 计算的。
A-A-	区域	测量波形的正区域,并减去负区 域。底面决定了正区域和负区域之 间的分区。
	周期区域	在一个门限区域中出现的第一个周 期以内的所有数据样品为基础的总 和。
¥	ROVShoot	上升过激
* ~	FOVShoot	下降过激
****	RPREShoot	上升前激
~~{‡	FPREShoot	下降前激
时间测量		
	频率	波形的频率
	周期	波形周期时间(=1/Freq)
	上升时间	第一次脉冲的前沿从较低的参考值 上升到较高的参考值所需要的时 间。

#### GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

	下降时间	第一次脉冲的下降沿从较高的参考 值下降到较低的参考值所需要的时 间。
	+宽度	正脉冲宽度
	-宽度	负脉冲宽度
_Ţ_∐	工作周期	单个脉冲与整个周期的比例 =100x (脉冲宽度/周期)
	+脉冲	测量正脉冲的数值;
	-脉冲	测量负脉冲的数值;
	+边沿	测量正边沿的数值;
	-边沿	测量负边沿的数值;
延迟测量		
+1 +11	FRR	以下二者之间的间隔时间: 来源1第一次上升边沿与来源2第一 次上升边沿
≝T J=lT	FRF	以下二者之间的间隔时间:来源1第一 次上升边沿与来源2第一次下降边沿
	FFR	以下二者之间的间隔时间:来源1第一次下降边沿和来源2第一次上升边沿
JFL JFL	FFF	以下二者之间的间隔时间:来源1第一 次下降边沿和来源2第一次下降边沿

 	LRR	以下二者之间的间隔时间:来源1第一次上升边沿与来源2最后一次上升边沿 沿
<u>+</u> ∩	LRF	以下二者之间的间隔时间:来源1第一次上升边沿与来源2最后一次下降边沿;
J., Ž	LFR	以下二者之间的间隔时间:来源1第一次下降边沿与来源2最后一次上升边沿;
JAL J.L.JA	LFF	以下二者之间的间隔时间:来源1第一次下降边沿与来源2最后一次下降边沿与来源2最后一次下降边沿。
(t1/t2)×360° t1 ++++ t2 →	相位	两次信号之间的相位差,以度为单位 计算: <u>t1</u> x 360° t2

#### 查看自动测量

背景 对于自动测量来说有两种不同的显示选项。最小 化和最大化视图\*。

最小化查看将显示实时测量结果。

最大化查看将会显示实时、平均、最小与最大测 量结果。 ▲ 注意
 \*最小化视图仅适用于横向查看模式。纵向视图模式显示了默认设置中最大化视图中的自动测量,同时将始终在屏幕上显示。
 步骤
 1. 在显示屏底部的菜单栏中按下 M (测量)图标。
 2. 最小化视图将会显示在菜单栏上方。
 3. 如需要在最小化和最大化视图之间进行切换,点击自动测量所显示的区域以内的任意位置即可。
 4. 如需要从显示屏上删除自动测量\*,再次按下菜单栏上的 M (测量)图标即可。



设定自动测量

背景 可从下拉菜单或者从屏幕底部的菜单栏访问自动 测量。

## G≝INSTEK

步骤 1. 确保显示屏底端,自动测量处于可视状态。

从菜单栏:长按自动测量显示区域内的任意位置,进入测量菜单。

或者

从下拉菜单:点击屏幕顶端,进入下拉菜单。从 菜单文件中,选择测量图标。



长按

- 3. 选择测量槽(从4个象限之一)
- 4. 选择测量类别(振幅、时间、延迟)。

5. 从选定的类别中选择自动测量。

提示:点击选择窗口的底部将会显示该类别的下 一组自动测量。

如需要为选定的自动测量选择来源,长按测量选择。从显示的子菜单中选择来源。



#### 自动测量选项

背景 选项菜单可将自动测量的界限限定在整个记录长度、 限定在屏幕标尺内或者限定于屏幕光标上。如需要进 行测量统计,同样必须设定样品的平均数。默认样品 数量为2。

步骤	1. 访问测量菜单。	第 <b>错误!未</b>
		定义书签。
		页

- 2. 按下选项 \_ 图标,进入选项菜单。
- 从选项菜单中,选择测量门限:
   门限 关(完整记录)、屏幕、光标之间。
- 如需要进行统计,选择平均样品的数量。样品的 数量可用于当自动测量显示于最大化模式时计算 平均测量值。



# G<sup>w</sup>INSTEK

## 下拉菜单

下拉菜单被分成菜单方件和 APP 文件。菜单文件包含所有的配置设置及其他的与操作直接相关的其他功能。APP 文件包含很多 EE Apps,可作为 GDS-200/300 的补充工具来使用。

#### 打开下拉菜单

背景 从主屏幕上点击标题栏,进入下拉菜单。

下拉菜单将会显示。如需要返回到主显示屏,按下 下拉菜单系统的任意位置即可。



按下外部任何位置退出

#### 恢复默认设置

背景	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	
步骤	从菜单文件中按下默认图标。	
	• 可立即对默认设置进行保存。	
面板锁		
背景	面板锁可用于防止意外更改设置。	
激活面板锁	从菜单文件中按下锁定图标。 • 面板锁将会在屏幕的底部出现。	
禁用面板锁	长按下面板锁图标。 • 等待进度栏完成后松开手指。 • 点击触控上面板锁之外的其他地方之时, 将会显示"面板被锁定"。	
举例	27/1       Anno       21/14/19/14/2       10/10/17       10/10/17       10/10/17         ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1         ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1         ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1         ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1       ● 1000/1	

## 应用菜单

应用菜单配置很多通用系统设置,例如系统语言、硬拷贝设置、USB 驱动接口设置、校准及其他设置。

访问应用菜单

从主屏幕上,按下标题栏,进入下拉菜单。按下应用图标,显示应用 菜单。



设定语言

背景 语言菜单选择系统语言。

步骤	从应用菜单 言。	中, 按下语言,	并选择您偏好的语
	注意:	可用的语言可能 异。	<sup>老与显示</sup> 的语言略有差

#### 查看系统信息

背景	系统信息显示了型号名称、序列号、固件版本、 FPGA 修订及固纬网站地址。 • 同样也会显示用于序列号的一个 QR 代 码。
步骤	从应用菜单中,按下系统>系统信息。



信号路径补偿

背景		信号路径补偿(SPC)可用于补偿由于环境温度 及长期偏移形成的内部信号路径。SPC 能够在环 境温度和信号偏移方面,最优化示波器的精确 度。	
<u>/</u> 注意		确保在执行信号路径补偿之前,至少将范围预热 10分钟。	
步骤	1.	从应用菜单中,按下系统>SPC。	
	2.	在提示时,从 CH1 和 CH2 上断开所有的探头/电	

- 缆线。并按下确认(OK)。
  - 显示屏底部将会连续显示校准项目。
  - 在信道校准完成后,将会显示"校准成功"。每个信道需耗费1分钟左右。

#### 设置系统日期和时间

背景 在电池无法进行完全充电之前,GDS-200/300将 对日期和时间设置进行保存。

1. 按下应用>系统>日期和时间。

日期和时间菜单将显示。



- 如需要设定日期,按下日期,使用数字选择器设 定年、月、日。
- 如需要设定时间,按下时间,并使用数字选择器 设定小时和分钟。
- 4. 按下确认(OK)保存日期和时间设置。

注意 设备仅在电池电量未完全耗尽时才能保存日期和时间设置。但是如果设备由于电池电量不足而关机,则通常情况下电池依然还有充足的电量支撑内部时钟运行一段时间。

触摸音效	
背景	打开后,按下触控屏上的按钮时,触摸音效功能 将会出现蜂鸣声。默认情况下蜂鸣声是关闭的。
	按下应用>系统>触摸音效及切换触摸音效的打 开/关闭状态。
删除内存	
背景	删除内存功能将会删除所有来源于内存的波形及 设置文件。
	按下应用>系统>删除内存并按下确认(OK)来 删除内存。
配置硬拷	贝功能
背景	硬拷贝功能是一种快速保存功能。每次硬拷贝保 存键按下时,根据硬拷贝设置,将会保存一张图 片、一种波形或设置文件。
上那	1 从应田费单山。按玉硒楼贝。论选择硒拷贝山纶

- 步骤 1. 从应用菜甲中, 按卜硬拷贝, 并选择硬拷贝切能的保存功能。
  - 2. 现在可使用硬拷贝保存键 Prog 警 来保存与硬拷贝 功能配置的项目。
  - 3. 查看保存操作和调用操作章节,了解文件版本的 详情,见第124页和第135页。

硬拷贝 图片、波形、设置及全部。

### 配置 USB 设备接口

背景	应用菜单中的设置、"USB 驱动接口"决定了将内存作为内部还是外部驱动使用。当设定为磁盘驱动时,可通过连接到电脑上的 USB 或者通过位于智能手机上的 USB OTG 电缆线来访问内存。当 USB 设备接口被设定为通信时,设备可用于远程控制。
注意	将迷你 B 型 USB 接口连接到电脑上时, USB 驱 动接口必须被设定为通信,从而保存文件,查看 第 124 页内容。
步骤	从应用菜单中,按下 USB 设备接口,选择 USB 接口类型。
	USB 设备接口 通信、磁盘驱动
# G≝INSTEK

<u>注</u> 注意	关于 USB OTG 的注意事项:
	• 仅在一些运行了安卓操作系统的智能手机/ 平板才支持 USB OTG 功能。
	• 如果您的智能手机/平板电脑支持 USB OTG,同样还需要一个支持 USB OTG 的 文件管理器以及一个 USB OTG 电缆线。
	• 如需要使用 USB OTG,将 GTL-253 A 型- 迷你-B USB 电缆线连接到 USB OTG 电缆 线上。将 OTG 电缆线连接到智能手机上。 现在 GDS-200/300 必须在智能手机的文件 管理器上可见。

#### 配置自动设置模式

背景	对于自动设置功 式及交流优先构 置为最佳比例, 交流优先模式将 波形的比例。	b能有两种操作模式:全屏显示模 模式。全屏显示模式将使用波形配 包括所有的直流成分(平衡)。 升通过移除所有的直流成分,配置
步骤	从应用菜单中, 式。	按下自动设置模式并选择该模
	自动设置模式	全屏显示优先、交流优先
带 2V 直流平衡 的 2VPP 信号举 例	全屏显示	
	交流优先	

设定光标	
背景	标尺功能对标线添加了一个比例。注意这一模式 仅在纵向视图中才能发挥功能。查看第 34页, 将显示设定为纵向模式。
步骤	从应用菜单中,按下标尺,切换打开或关闭标尺 功能。
	标尺 开/关
举例	

-0.000¥

#### 校准

步骤

背景	校准菜单可帮助你在示波器信道上执行垂直校
	准。

- 从应用菜单中,按下校准>垂直校准,开始垂直 校准。
  - 2. 将出现提示,询问将 CAL 输出连接到 CH1 上。
  - 3. 将纵向校准电缆线 GCL-001 连接到接口面板的 受限面板\*的输入上,并连接到 CH1 上。

\*可能需要使用飞利浦圆头螺丝刀来拆卸面板。



4. 按下确认 (OK), 开始 CH1 校准。

- 5. 对 CH2 重复以上步骤。
- 6. 完成校准后,复位范围。



-纵向校准菜单

# 采集菜单

采集菜单设定了采集模式、信道映射(XY模式)、记录时长及样品 插值方式。

访问采集菜单

从主显示屏上点击标题栏,进入下拉菜单。按下采集图标,显示采集 菜单。



选;	<b>译采集模式</b>

背景	采集流程对模拟输入信号进行采样,并将其转化 为数字格式,用于内部处理。采集模式决定了使 用样品来重建波形的方式。	
模式	采样	为默认的采集模式。使用来源于 每次采集的样品。
_	峰值检测	仅使用每次采集间隔中的最小和 最大配对值。当在信号中采集异 常小故障时,这一模式非常实 用。
	平均	对多个采集数据进行平均。采集 无噪音的波形时这一模式非常实 用。
		平均设置: 2、4、8、16、32、 64、128、256
步骤	从采集菜单中, 择模式之后, 持	按下模式,并选择一个选项。选 安下确认(OK)。
	模式	采样、峰值检测、平均
举例	采样	峰值检测 平均(256)

	XY	模式中	中显示波形
--	----	-----	-------

背景		XY模式将信道1的输入映射到信道2的输入 中。在观察波形之间的相位关系时这一模式非常 实用。	
		可与光标一起使用 XY 模 打开光标。	式。请查看第83页,
连接	1.	将信道1连接到X轴 源上。	CH2, Y-轴
	2.	将信道2连接到Y轴 源上。	CH1, X-轴
	3.	激活信道 1 和信道 2.	第 错误!未 定义书 签。页
步骤	1.	从采集菜单中,将 XY 模	式启动。
	1.	X-Y模式将会显示。	

举例

X-Y光标测量



**G**<sup>w</sup>**IIISTEK** 

设定记录长度

背景	可以储存的样品数量是由记录长度来设定的。记 录长度在示波器中是非常重要的参数,当使用同 等时长进行采样时,这一参数能够用于记录更长 的波形和/或实现更高的采样率。
记录长度	1k       波形最多存储 30,000 个         10k       波形最多存储 3,000 个         100k       波形最多存储 300 个         1M       波形最多存储 20 个         5M       波形最多存储 4 个
步骤	从采集菜单中按下记录长度,选择想达到的记录 长度。 记录长度: 1k、10k、100k、1M、5M
举例	1.000100, Topd



单

设定插值

步骤

背景	GDS-200/GDS-300 有两类插值模式: ET (同等时间)和 Sin (x) /x 插值。在采集周期性波形时,同等时间采样能够实现 20GSa/s 的采样率。
	而 Sin (x) /x 插值使用正弦插值公式,在采集点 之间重建连续信号。

- Sin(x)/x 数据样品可用于重建单个波形。 当时间基准太快或当需要采集单 次激发事件时,可使用 Sin(x)/x 采样。
- 同等时间采样 采样的数据将会多次积累,从而 重建单个波形。可增加采样率, 但是也仅适用于重复信号。通常 当时间基准太快而无法实时采样 时,才会使用这一模式。

从采样菜单中,按下插值,选择插值方式。

插值

ET,  $\sin(x)/x$ 



插值菜单

### G≝INSTEK

# 显示菜单

显示菜单定义了波形及参数在显示屏上的显示方式。

访问显示菜单

从主菜单中,按下标题栏,进入下拉菜单。按下显示图标,将会出现 显示菜单。



#### 以点或向量显示波形

背景 当波形在显示屏上显示时,用点或向量来显示。





#### 设定持续水平

背景	持续功能使 GDS -200/GDS-300 能够模拟传统的 模拟示波器的迹线。可将波形迹线配置为"保持" 一段指定的时间。
步骤	从显示菜单中,按下持续,并使用滑块或者预设

键设定持续的水平。

持续 关、短、中、长、无限。



持续菜单

#### 设定波形强度

背景	可将信号的强度水平设定为模拟示波器的强度,可通过设置数字强度水平来实现。		
步骤	从显示菜单中按下派	皮形强度,选择强度水平。	
	波形强度	0 - 100%	
	1.000114/2 Togid	veform Intensity	



#### 设定标线类型

背景	有四种可选的标线类型。
步骤	从显示菜单中,按下标线,并选择标线类型。
	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
	网格:显示完整网格,无 X 轴和 Y           轴。
	☐ 十字线: 仅显示 X 和 Y 框架中心。
	框架:仅显示外框。



#### 设定亮度水平

背景	亮度菜单设定了显示亮度以及显示电源信道,即称为 ECO 模式。设定 ECO 模式一段时间后,再次触摸显示屏之前,可将亮度调低。
步骤	从显示菜单中,按下亮度,选择亮度水平,设定 ECO模式时间。

亮度 0-100%

ECO 模式 1、2、5、10、30 分钟



亮度菜单

### GO-NoGo 菜单

Go-NoGo测试检验了波形是否符合用户规定的最大及最小界限规 定。可从一个来源信道中自动创建界限模板,或者使用触控屏手动创 建模板。同样也可以设置界限公差及违背条件。

访问 Go-NoGo 菜单

从主显示屏上,按下标题栏,进入下拉菜单。按下 Go-NoGo 图标,显示 Go-NoGo 菜单。



配置 Go-NoGo 菜单

1.	按下源选项	ī,设定源波形。
	来源	CH1、CH2
2.	在设定 NoC	Go 条件时,按下 NoGo。
	界内	当输入信号保持在限制界限以内时, 设定 NoGo 条件。
	越界	当输入信号超出限制界限时,设定 NoGo条件。
3.	. 按下越界处理(Violating),设定 NoGo 行为。当 NoGo 时长设置正确时,这一设置决定了范围的 条件。	
	停止	越界条件后,波形将停止。
	停止报警	波形停止,同时当越界条件后, 将会输出报警。
	继续	忽略越界,继续监测信号。
	继续报警	越界发生后若继续监测信号时, 也会输出报警。
	1. 2. 3.	<ol> <li>按下源选项 来源</li> <li>在设定 Not 界内</li> <li>越界</li> <li>3. 按下越界处 NoGo 时长 条件。</li> <li>停止</li> <li>停止</li> <li>继续</li> <li>继续报警</li> </ol>

打开 Go-NoGo 4. 按下 Go-NoGo, 打开 Go-NoGo。

在显示屏上,将会分别以 Ref1 和 Ref2 来显示上 部和下部模板。

Go-NoGo菜单上的模板编辑选项现在处于可用状态。

模板编辑 5. 模板编辑选项配置了以上述选定的来源信道为基础的上部和下部模板。

6. 选择最大/最小或自动选项。

最大/最小	为上部 模板和下部模板单独设
	定位移。这些是以源信道的底面
	为基础的。

自动为上部模板和下部模板设定与源 信道等距的公差。默认情况下设 定为0.4%。

保存模板 7. 如需要保存或调用一个模板,处于模板编辑菜单下,按下选项按钮。

对于最大/最小选项,有很多可调用的选项。

源模板	可用于调用一个内部已保存的 参考波形(波 1-波 2)或者使 用文件管理器调用参考波形。
目标模板	将波形调用到 R1(上模板)或 R2(下模板)中。
调用	将选定的参考波形调用至相应 的模板上。

保存选项:

保存最大到 R1 将最大模板保存至参考 1。

保存最小到 R2 将最小模板保存至参考 2。

对于自动选项,有单独的保存选项,而没有调用 选项。

保存模板 可分别将上模板和下模板保存至 R1和 R2。



自动模板



最大模板



最小模板

背景

测试

#### 运行 Go-NoGo 测试

Go-NoGo 控制位于显示屏的左下角。不合格数/ 总数比(越界/测试次数)也显示于状态栏上。

不合格数/总数比



运行 Go-NoGo 1. 切换 Go-NoGo 按钮从暂停到开始。

Go-NoGo ■ → ■

测试继续运行,直到测试停止。

再次按下 Go-NoGo 按钮停止测试,并将按钮返回到暂停状态。

如果将越界设置成停止或停止报警音,再次按下 Go-NoGo按钮,将会在其被停止之后重新开始测 试。

结果	2.	运行 Go-NoGo 时,不合格数/总数比将在标题栏 上显示。第一个数字代表着不合格测试的数量, 而第二个数字代表着测试总数。
		测试停止后,范围将会进入停止模式(第81页),可使你在 Go-NoGo 模板重叠层上浏览各个采样。
复位 Go-NoGo	3.	复位 Go-NoGo 测试,按下复 位按钮 💽 。

# 保存操作

保存功能配置保存文件目标、文件格式及在图片文件的情况下,还可 配置必须进行保存的屏幕项目。

<u>/</u> 注意	如果连接到电脑上,	如果将 USB 模式配置成"通
	信",只可保存文件。	。请查看第102页以了解详
	情。	

#### 访问保存菜单

从主显示屏上,按下标题栏,进入下拉菜单,按下保存按钮,显示保 存菜单。



#### 保存并配置图片文件

背景	图片文件可以各种文件格式保存到内存上。也可 以图片文件的形式保存自定义报告。可使用简要 模式,将自定义报告添加到图片文件上或者附加 到屏幕项目上,以使自动测量和触发位置可以使 用简要模式,在图片文件中作为附加资料进行保 存。
	仔。

图片文件项目	目标	选择保存文件目标。
	文件格式	选择图片文件格式。
		将资料嵌入到图片文件中。
	简要模式	
	注意	使用与图片文件相同的文件名
		称,对附注进行保存。

保存图片 1. 从保存菜单中,按下图片标签。

如需保存,按下位于图片标签底部的保存按钮即可。

文件将会保存到配置的文件路径。请查看下文, 了解配置详情。



目标	3.	按下目标,	设定保存文件目录。有两个选项:
		文件管理 器	进入文件管理器,设定保存文件路径 或者创建新的文件夹。请查看第139 页,了解文件管理器详情。
		重命名	在默认情况下,文件将会以 DSXXXX、PNG 这种格式保存,其 中 XXXX 是从 0001 开始的数字,每 保存一个图片文件,将会增加一个数 字。可以使用重命名选项,对默认的 保存-文件名进行变更。
			这一选项可使用屏幕键盘对默认文件 名称进行重新命名。
文件格式	4.	按下文件格	3式,选择保存文件格式:
		BMP	将图片格式设定为位图 (bitmap).
		PNG	将图片格式设定为 PNG(默认 格式)。

### G≝INSTEK

添加注释 (文本 文件)			如需要添加注 要模式后,注	释,则必须关闭简要模式,关闭简 释选项将可用。
		6.	按下注释。将 完成后点击确 用屏幕键盘的	会出现屏幕键盘。输入注释,并在 认(OK)*。见第 48 页,了解使 详情。
			当保存了文件 格式保存到相 件相同的文件	格式后,注释将会以文本(*.txt) 同的文件路径,同时使用与图片文 名。
			*如果系统语言 释。	言为非英语,则可以使用多语言注
简要模式			简要模式添加一系列的用户-可选的数据到图片 文件的底部。同样也可将常规的黑色背景转化为 白色背景。 打开简要模式。 按下简要模式设置,设定想要保存到图片文件上 的资料。	
		7.		
		8.		
			日期和时间	保存日期和时间。
			垂直	保存垂直档位、耦合、直流模式和 所有激活信道的带宽限制。
			水平	保存水平位置及比例。

- 触发 保存触发信道、耦合、斜率、频率 抑制、噪音抑制、触发电平及其他 与选定的触发类型相关的数据。
  光标 将光标位置保存到图片文件中。
  光标测量 保存光标信息覆盖层到图片文件中。
  测量 保存自动测量和 DMM 测量读数。
  注意 在图片底部添老框框用户创建的注释。注意:多如果系统语言为非英语,则多语言注释也是可用的。
- 9. 如需要在保存之前预览图片文件,则按下预览按 钮即可。



带简要模式=打 开的图片文件举 例

选择保存波形的目标文件。

保存并配置波形文件

背景	每个显示的	波形均可在单独文件夹或者在共用的	j
	文件夹中显	示并保存,用于后期调用。任意来源	F
	的信道、参	考信道或数学波形的波形均可保存。	
波形文件项目	源文件	选择波形文件	

保存波形 1. 从保存菜单中,按下波形选项卡。

目标文件

2. 如需要保存,则按下位于波形选项卡底部的保存 按钮。

文件将会以配置的文件格式被保存到配置的文件 路径中。查看下文,了解配置详情。



源文件

3. 使用源文件选项,选择源波形:

信道 1

1

2 信道2

М	数学来源
R1	参考波形1
R2	参考波形 2
所有显示	将所有显示的波形均保存到目录中,
	ALXXXX,其中 XXXX 为数字,执
	行一次保存后,将会增加一个数值。

目标文件 4. 如果仅仅是保存一个单一来源的波形,则下列目标选项是可用的:

波形1	波形 1-波形 20
Ref	R1 - R2
文件	按下文件将会帮助我们设定文件 路径或者对将 DSXXX.LSF 的默认 进行文件重命名,其中 XXXX 为 数字,执行一次保存后,将会增 加一个数值。

5. 如果所有显示的波形均需要保存,则可以使用下 列目标选项:

文件管理器	按下文件将会帮助你从内部磁盘
	的根目录变更文件路径。

- 重命名 按下重命名,将会帮助你对 ALXXX的默认目录进行重命名。
- 文件格式 6. 按下文件格式,将选择保存的文件格式:

	LSF	内部文件格式。这种格式最快保存 并调用波形。
	快速 CSV	逗号分隔值。使波形能够以可由电 子表格读取的格式进行保存。
注意	记录长度等于 文件。	- 1K或 10K时才可以调用快速 CSV
添加注释	可以与保存的 注释。	]波形文件相同的路径添加文本文件
7.	按下注释: 屏 注释,完成时 页,了解使用	译幕键盘将会出现。输入您想添加的 †按下确认(OK)。请查看第48 ]屏幕键盘的详情。
	当保存了波形 (*.txt)保存 文件相同的基	《文件后,注释将以文本格式 到相同的文件路径并且使用与图片 兵础文件名。

举例说明:如果波形是以 DS001.lsf 格式保存的,则注释将会保存为 DS001\_LSF.txt。

保存并配置设置

背景	设置文件也可保存,	稍后可用于调用设备的状
	态。	

设置文件项目	日标	选择保存文件目标。

保存设置 1. 从保存菜单中,按下设置选项卡。

 如需要保存,按下位于设置选项卡底部的保存按 钮。

文件将会保存到配置的目标中。请查看下文,了 解配置详情。



目标

3. 按下目标,设置目标。

设定 设定 1-设定 20

按下编辑标签,为选定的设置槽设 定一个标签。

文件 按下文件,可帮助您设定文件路径 或者从 DSXXXX.SET 的默认设置 对文件进行重命名,其中 XXXX 为 数字,执行一次保存后,将会增加 一个数值。 同时保存并配置图片、波形和设置

- 背景 同时使用所有选项,可将图片、波形及设置文件 同时全部保存于一个目录中。
- 所有文件内容 所有的文件在默认情况下,是保存于一个命名为 AXXXX 的目录下,其中 XXXX 为数字,每次执 行一个保存,将会增加一个增量。

AXXXX.PNG 图片文件

AXXCH1/2.LSF 波形保存文件

DSXXXX.SET 设置文件

- 保存所有 1. 从保存菜单中,按下所有选项卡。
  - 如需要保存,按下位于所有选项卡底部的保存按 钮。

图片文件、设置文件及波形文件将会保存于配置 的目标中。请查看下文,了解配置详情。



目标 3. 按下目标,设定目标。

文件管理器 进入文件管理器,设定保存文件 路径或者创建新的文件夹。请查 看第 139页,了解使用文件管理 器的详情。

重命名 默认情况下,文件将保存到称为 AXXXX的目标中,其中 XXXX 为数字,从0001开始,执行一次 保存后,将会增加一个数值。这 一选项将帮助你使用屏幕键盘重 命名默认目录的名称。

### 调用操作

调用功能配置了保存文件目标、文件格式以及在属于图片文件的情况 下,对需要进行保存的屏幕项目进行配置。

✓ 注意 如果 USB 接口被配置为"通信"时,才可以调用 文件。见第 102 页了解详情。

访问

从主屏幕上,按下标题栏,进入下拉单菜。按下调用图标,显示调用 菜单。



#### 调用波形文件

背景 可从内存储器插槽(波形 1-波形 20)或者以 LSF或 CSV 文件格式保存的文件中调用波形。

波形调用项目	源文件	选择源波形
	目标文件	选择需要调用的目标波形。
	文件格式	选择需要调用的文件格式。

调用波形 1. 从调用菜单中,按下波形选项卡。

 如需要调用,按下位于波形选项卡底部的调用按 钮。

波形将从配置的文件路径/来源中调用,且调用 至参考波形之一。查看下文,了解配置详情。



源文件 3. 源文件选项选定了来源波形:

波形	波形 1 - 波形 20		
	同样也可为调用的波形设定标 签。		
文件	*.LSF 和 *.CSV 文件也可从文件管 理器中调用。		
目标文件	4.	目标文件选项选择了调用波形的位置。	
---------	----	---	--------
		R1、R2 参考1、参考2	
文件格式	5.	选择需要调用的文件格式。这一选择决定了在源 文件选项中显示的是*.LSF 或*.CSV 文件。	
		LSF 内部文件格式。	
		CSV 逗号分隔值。	
注意		只有记录长度为1K或10K时,才 CSV文件。	可以调用快速
查看并编辑注释		如果保存了选定文件的注释,则注释选项将显示 注释的内容。按下注释选项,可对注释进行编 辑。	
	6.	按下注释。屏幕键盘将会显示。现 行编辑。	也可对注释进
		注意,即使在注释己被调用之后, 注释进行编辑。	也可以对波形

调用设置

背景	可从内部设定	(设置)	内存或从内磁盘上调用设
	直又仵。		

- 设置调用项目 源文件 选择源设置。
- 调用设置 1. 从调用菜单中,按下设置选项卡。
  - 如需要进行调用,按下位于设置选项卡底部的调 用按钮。

可从配置的源中调用设置。查看下文件,了解配 置详情。



源文件 3. 按下源文件,设定来源。

设定 设定 1-设定 20 按下编辑标签,为选定的设置插 槽设定标签。 文件 按下文件,将使您能够从内磁盘

上选择源文件(XXXX.SET)。

文件管理器

文件管理器可用于导航内部文件系统, 创建新文件夹或者删除文件。

访问文件管理器

从主显示屏上,按下标题栏,进入下接菜单。按下文件管理员图标,显示文件管理器。



### 导航文件系统

背景

下图将显示文件管理器功能。



主页按钮	回到根目录。
后退按钮	回到前一目录
保存屏幕截图	保存一个文件管理器的屏幕 截图。
新文件夹	创建一个新文件夹。
多表删除	使您能够一次删除多个文 件。
退出	退出文件管理器

导航	1.	上下滚动,查看缩小的文件。
	2.	选择一个文件夹,进入一个目录。
	3.	<ul> <li>按下返回按钮,返回到前一目录。</li> <li>选择一个图片文件将使你能够预览图片。</li> <li>选择文本(注释)文件,可预览该信息。</li> <li>选择一个*.UPG(升级)文件将使你升级 该固件。</li> </ul>
创建文件夹	4.	按下新文件夹按钮,创建新的文件夹。 • 使用弹出的键盘输入新的文件夹名称。
删除或重命名 文件	5.	长按想要删除或者重命名的文件。 • 从显示的弹窗中,选择删除或重命名该文 件。
多表删除		多表删除按钮使您能够一次性删除多个文件。
	6.	按下多表删除按钮。
	7.	通过标记相关的复选框,选择想要删除的文件。
	8.	在标记好复选框后,按下删除,然后点击 OK 以确认。
保存屏幕截图		按下保存屏幕,保存文件系统的一个屏幕截图。

149

退出

按下退出,从文件系统中退出。

### **DMM**模式

DMM 功能可与 DSO 功能同时使用。DMM 功能是一项基本的数字万 用表。默认情况下,DMM 测量在风景模式下是隐藏的。而在纵向显 示模式下,DMM 功能和测量将会在屏 幕的底部自动显示。

### 访问万用表

有两种方法可以访问万用表。大部发的指南都假设范围处于纵向模式。请查看第 34 页,切换到纵向模式下。

第1种方法:从主屏幕上,按下标题栏,进入下拉菜单。按下 DMM 图标,显示万用表设置。



### G≝INSTEK

第二种方法:

纵向导向:长按住 DMM 区域一段时间,直接进入万用表设置。



水平导向:按下测量按钮,显示 DMM 区域\*。按住 DMM 区域几秒 种,进入万用表设置。

\*在 DMM 区域按一次, DMM 区域可以展开/收缩。



#### 万用表显示概述

DMM 显示屏将会显示测量模式、最大、最小和电流测量以及前 120 个测量的趋势图(仅立面视图)。请注意,在水平视图中,DMM 显示 屏仅在放大视图下全屏显示。查看上文,了解详情。



AC/DC 交流/直流电压测量







2. 选定的模式将可以底部预览。



 按下万用表设置区域外部的任何位置返回主显示 屏。



背景	GDS-200/300 可以测量来源于两个输入端子的交
	流和直流电流,取决于电流范围。对于 I≤10A
	时,将会有 10A 的输入,而当 I≤600mA,会有
	一个 mA 端子。

步骤



1. 从万用表设置中,选择 ACA、ACmA、DCA 或 DCmA。确保不会将大于 600mA 的电流输入到 mA 接口中。



2. 选定的模式将可以下角落进行预览。







电阻测量



步骤

- 1. 从万用表设置中,选择电阻测量。
  - 电阻 = Ω
- 2. 选定的模式可在底部进行预览。



3. 按下万用表设置区域以外的任何位置返回主显示 屏。



步骤 1. 从万用表设置中,选择二极管测量。

二极管 = →

2. 选定的模式可从底部进行预览。



- 3. 按下万用表设置区域的任意位置返回主显示屏。
- 4. 当二极管通过二极管测试时,将会显示 OPEN (打开)。



#### 持续测量

背景	持续测试检测 DUT 中的电阻是否足够低到需要 连续考虑(传导性质)。连续性阈值水平被设定 为<15Ω。
连接	

步骤 1. 从万用表设置中,选择持续测量。

举例

持续 = 🖤

2. 选定的模式可在底部预览。



- 3. 按下万用表设置区域以外的任何位置返回主显示 屏。
- 如果在连接上存在着持续,则将会显示大致电阻。

如果持续不存在,则会显示 OPEN (打开)。



温度测量

注意

背景	GDS-300	可以使用	热电偶系	<b></b> 永测量温度。	如需	言要测
	量温度,	则 DMM	接受热电	∃偶输入并t	算来	源于
	电压波动	ı的温度。	同时应考	专虑热电偶纠	类型。	仅在
	GDS-300	上支持温	度测量。			

请查看第184页的规格,了解热电偶规格。

步骤

1. 从万用表设置中,选择温度测量。

按下温度按钮将会在摄氏度(℃)和华氏度(℃)之间进行切换。

下一步,选择热电偶型号。
 热电偶=BE、J、K、N、R、
 S、T

3. 选定的模式可在底部进行预览。



 按下万用表设置区域以外的任何位置返回主显示 屏。



### EE APPs

GDS-200/300 拥有众多内嵌式的、方便使用的工程 apps (应用程 序)。默认情况下,使用下列 apps:

衰减计算器、电阻计算器、计算器、高级 DMM、模板编辑器和 QR-代码链接。

### 访问 EE Apps

从主显示屏上,按下标题栏,进入下拉菜单。按下 App 栏,显示 EE App 菜单项。



#### 衰减计算器

背景
 衰减计算器可计算 5 个普通衰减器电路的电阻
 值。仅要求输入的是要求的衰减量(dB)、系统
 阻抗(Z<sub>0</sub>)和电阻准确度(标准 E6-E192)。



#### 步骤

1. 从 EE Apps 栏中,选择衰减计算器图标。

- 2. 在 ATT 区域,以 dB 为单位,输入要求的衰减量。
- 3. 在 Z<sub>0</sub> 区域,以欧姆为单位,输入系统阻抗。这 一数值典型的为 50Ω。
- 4. 选择衰减电路的类型。
  - 电路: Pi型、T型、桥接T型、反射型、平 衡型。

- 5. 按下计算。这将计算期望衰减量和系统阻抗所需 的确切电阻值。
- 6. 按下 EXXX 按钮,选择电阻标准。
- 按下寻找电阻,寻找与第5步中计算的理想电阻 值最匹配的电阻。
  - 最佳高电阻和最佳低电阻将会与来源于理 想值的百分比位移一起显示。

#### 高级 DMM

高级 DMM 与定期 DMM 模式类似,但是高级 DMM 可全屏显示,包含可记录达 400 次测量值 的高级趋势图。趋势图能够记录从 40 秒记录到 6 个小时的测量。

举例

背景



### G≝INSTEK

#### GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

<u>!</u> 注意		请查看 DMM 一章,了解关于不同的测量模式及 连接详情,见第 143 页。
选择测量	1.	从 EE Apps 栏中,选择高级 DMM 图标。
	2.	从测量选项中,选择测量类型。
	3.	一旦测量类型选定,将会立即显示电流测量、最 低和最高测量值。
记录	4.	一旦选定测量功能,将会自动记录数据。记录的 数据将在趋势图中以一条绿线标绘。
	5.	按下时间按钮,选择记录时间。按下 OK(确 认)键,确认记录的持续时间。
	6.	时间将会以趋势图中的 X-轴来显示。
		40s、3m、6m、15m、30m、1hr, 时间: 3hr、6hr
	7.	如需要暂停测量和数据记录,按下保持按钮。
	8.	如需要复位记录,按下复位按钮。
退出		如需要从高级 DMM app 中退出,按下退出按 钮。高级 DMM 将会在退出之后也保持其状态, 使数据记录继续。

## **G**<sup>w</sup>**INSTEK**

#### GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

#### 计算器

背景	计算器功能是一种便利的科学计算器,	尤其适用
	于电子计数。	



步骤

1. 从 EE Apps 栏中,选择计算器 app。

- 2. 使用键盘, 输入想要的方程式:
  - 方程式遵循标准运算顺序。
  - 方程式将会在右上角显示。
- 3. 按下等于按钮,将可执行运算。
  - 答案将会出现在右边。

### QR 模式链接 App

背景 QR 模式链接 app 显示了 QR 代码,通常用于与 GDS-200/300 相关的网站。固纬网站将会包含于 举例中。

如需要使用 QR 模式链接 app,则为您的智能手 机下载 QR 读码器 App,从 QR 模式链接 app 中 读取 QR 代码。



电阻计算器

背景 电阻计算器可以波段代码为基础,计算电阻的数 值。计算器同样也可以以 3/4 数字 SMD 代码、 EIA-96(1%)或 2/5/10%代码为基础,计算 SMD 电阻器的电阻。 查看第 177 页,了解关于各个电阻器代码的信息。

- 标准电阻值 1. 从 EE Apps 栏中,选择电阻计算器图标。
  - 2. 为标准的插针型电阻器按下色码按钮。
  - 3. 选择4波段或5波段选项卡。
  - 连续按下各个彩色波段,从弹出窗口中选择适当 的颜色。



5. 按下计算器,计算电阻器的数值。



SMD电阻值 1. SMD 电阻器值可以以 3 种方式进行计算: 使用 3 或4个数字代码、使用 EIA-96 代码或使用 2%/5%/10%代码。

- 2. 按下 SMD 按钮, 选择 SMD 电阻器。
- 3. 选择与在 SMD 中使用的代码相应的选项卡。
  - SMD 3-位数/4-位数代码 EIA-96 2%, 5%, 10%
- 4. 按下 SMD 代码按钮,在弹出窗口中输入 SMD 代 码。
- 5. 按下计算,计算 SMD 电阻器的值。



# **G**<sup>w</sup>**INSTEK**

GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

#### 模板编辑器

背景 模板编辑器功能可以用于进行 Go-NoGo 测试。 模板可从由 Go-NoGo 功能中创建的现有模板中 编辑或者直接从触控屏中提取。

见第 118 页,了解使用 Go-NoGo 功能详情。



1. 从 EE Apps 栏中,选择模板编辑器图标。

2.	选择"提取新模板"或"从中加载模板"。			
	提取新模式	徒手提取一个模板。		
	从中加载模板	使用之前作为模板保存的 一个波形。		

3. 选择源信道, 按下一步。

步骤

- 如果选择的是"提取新模板"简单地使用源文件作为指南,在屏幕上描绘模板(从左到右)。模板将会由很多点来创建而成。
  - 按下清除,恢复模板绘制;
  - 按下取消, 删除最后一个循迹点。
  - 在绘制点完成后,触控屏幕上任意一点将 会返回到纵向值。

模板绘制完成后,按下一步。

- 5. 在模板第一次绘制/加载时,模板位移可以通过 从标线的左侧上下滑动屏幕来编辑。
- 如需要进一步编辑模板,左右滑动将屏幕滑动到 绿色编辑窗口的位置,按下编辑按钮。
  - 在编辑窗口内的每个点现在均可以通过在 屏幕上绘制的方式编辑为一个适当的比例。
  - 完成后,点击确认。
- 7. 如需要平滑模板,按下平滑按钮。
  - 将删除点,从而使模板平滑。
- 8. 如需要保存模板,按下保存按钮。
  - 选择将模板保存为 Ref1、 Ref2 或作为 \*.LSF 文件。
- 保存后,将会向您提供以下选项:编辑新模板、 直接进入 Go-NoGo 功能或者从模板编辑器中进 行退出。



本章对远程控制的基础配置进行了说明。关于命令列表,请参考程序 手册,可从 GWInstek website, <u>www.gwinstek.com</u>上下载。

接口配置	错误!未定义书签。
配置 USB 接口	错误!未定义书签。
远程控制功能检测	错误!未定义书签。
使用 Realterm 建立远程连接	错误!未定义书签。

# 接口配置

GDS-200/300 使用 USB 驱动接口进行远程控制。在使用远程控制功能时,GDS-200/300 将作为虚拟 COM 接口(VCP)使用。

↓ 注意 可从 GW Instek 网站 <u>www.gwinstek.com</u>上下载新的 驱动器。

配置USB挂	妾口			
配置		PC 侧面连接 GD 侧面连接	A 型、主机接口 迷你 B 型、 设备接口	
背景		GDS 的 USB 设备 从而启动远程连持	接口需要配置成"通信"模式, 妾。	
配置		使用供应的 USB-A 或 USB-迷你 B 型电源线将电脑连接到 GDS-200/300 上。		
		从下拉菜单中,按下应用图标>USB 设备接口, 选择通信(见第 102 页)。		
		当电脑询问 USB 户手册 CD 中的 U 站 www.gwinstek. 将自动将 GDS-20 置。	驱动时,选择包含于随附的用 USB 驱动,或者使用从固纬 网 .com上下载的 USB 驱动。驱动 )0/300 作为虚拟 COM 接口来设	
	3.	DSO 现在必须准有,了解远程控制	备好进行远程控制。见第 166 制功能检测。	
	4.	现在 DSO 已经准 166 页,了解远程	备好进行远程控制。请查看第 程控制功能检测详情。	

远程控制功能检测

功能性检测。 启动终端应用,例如 Realterm。

在内在程序上,设定 COM 接口、传输速率、停止位、数据位和奇偶性来匹配 DSO 虚拟 COM 接口的设置。

如需要查看窗口上检验 DSO 的 COM 设置,请查 看设备管理器。例如,在 WinXP 系统,进入控 制面板→系统→硬件选项卡。

在仪器进行了 USB 远程控制(第 165 页)的设置之后,可通过终端运行这一查询运令。

\*idn?

将必须以下列格式返回制造商、型号、序列号和 软件版本。

• GW,GDS-310, XXXXXXX, VX.XX



更多信息,请查看编程手册,可在固纬网址@ www.gwinstek.com上查看。 **G**<sup><sup>w</sup>INSTEK</sup>

# 使用 Realterm 建立远程连接

背景	Realterm 是一个终端程序,可以用于与连接到 PC 串联接口上的设备进行通信,或者经过 USB 的模拟串联接口。
	下列指南适用于 2.0.0.70 版本。即使是将 Realterm 作为建立远程连接的举例说明,任何拥 有类似功能性的终端程序也可以使用。
⚠ 注意	可在 Sourceforge.net 网站上免费下载 Realterm。
	更多信息,请查看 http: //realterm.sourceforge.net/
操作	1. 根据 Realterm 网站的指南下载 Realterm 并安装
	<ol> <li>通过 USB 将 GDS-200/300 连接到电脑并配置用 于远程控制连接(第165页)。</li> </ol>
	3. 注意配置的传输速率、停止位和奇偶性。
	进入微软设备管理器,查到 COM 接口编号进行连接。例如进入开始菜单>控制面板>设备管理器。
	双击接口图标,显示连接的串联接口设备及各个 连接设备的 COM 接口。
	可以右击连接的设备,选择属性选项查看传输速 率、停止位及奇偶性设置。

Portable Devices			
Ports (COM & LPT)			
HHDSO (COM2	0)		
Processors	U <u>p</u> date Driver Software		
Smart card read	<u>D</u> isable		
Sound, video and	<u>U</u> ninstall		
System devices	Scan for hardware changes		
De Universal Serial I	<b>.</b>		
	Properties		

4.将电脑上的 Realterm 作为管理员启动,Click: 点击:开始菜单>所有程序> RealTerm> realterm。

提示:如果是作为管理器运行,可以右击微软开始菜单中的 Realterm 图标,选择*作为管理器运行*选项。

4. 在启动 Realterm 之后,点击接口选项卡。

输入连接的*传输速率、奇偶性、数据位、停止位 和接口*编号配置。

关于*硬件流程控制、软件流程控制*选项,可在默认设置中的左侧。

按下*打开*,连接到 GDS-200/300.

5. 点击发送标志。

在 EOL 配置中,点击+CR 和+LF 复选框。

输入查询: \*idn?

点击发送<u>A</u>SCII。



6. 终端显示屏将会返回下列内容:

#### GW, GDS-310, XXXXXXX,VX.XX

(制造商、型号、序列号、软件版本)

😼 RealTerm: Serial Capture Program 2.0.0.70	x
GN, GDS-318, PX/2003, UK/2004	~ ^
	=
	-
Display Port Conture Pins Send Echo Port 1/20 1/20-2 1 In Clear Freeze ?	=
	el II
Send ASCI Send ASCI Disconnec	A
Send Numbers Send ASCH TXD (3)	
0 °C LF Repeats 1 CTS (8)	2
Dump File to Port	
c.\temp\capture.td • Send Eile X Stop Delay _ Ring (3)	2
BEPEAK Bepeats 1 Error	÷
	- E

- 无法连接到设备,请查看所有的电缆线和设置并 再次尝试。
- 8. 如果 Realterm 无法连接到设备,请检查所有的电 线及设置,并再次启动。



- •连接信号后,信号上显示屏上没有出现。
- •想从显示屏上删除测量或 FFT 结果。
- •波形没有更新(冻结)。
- •探头波形变形。
- •自动设置未能很快获取信号。
- •数据和时间设置不正确。
- •精确度不符合规格。

连接信号后,信号上显示屏上没有出现。

确保您已经通过访问纵向菜单,激活信道。可通过观察信道指示器是 否位于标线的左侧,查看信道是否激活。请查看第 51 页,激活信 道。

### 想从显示屏上删除测量或 FFT 结果。

在纵向显示器模式上,无法从显示屏上删除测量结果。但是在水平显示模式下,可以通过按下M(测量)图标(位于显示屏底部),即可将自动测量结果删除。查看第89页,了解进一步详情。
波形没有更新(冻结)。

按下运行/停止键,解冻波形。查看第80页,了解详情。 如果没有成功,则触发模式可被设定为单一。按下运行/停止键,从 单一模式进行变更。

### 探头波形变形。

可能需要补偿探头。详情见第34页。

自动设置未能很快获取信号。

自动设置功能无法在 30mV 或 20Hz 下捕获信号。请手动设定触发条件。见第 78 页了解自动设置详情。

### 数据和时间设置不正确。

关于日期与时间设置详情,请查看第 33 页。如果没有帮助,则电池可能没电了。对设备进行充电即可。

### 精确度不符合规格书要求。

确保设备已经在+20℃++30℃的环境下通电至少30分钟。对于稳定 这一装置来符合规格要求是很有必要的。

更多信息,请联系您的当地经销商或固纬公司,网址及电子邮箱为: www.gwinstek.com / <u>marketing@goodwill.com.tw</u>。

附件

附件包含基本维护、其他参数信息及设备规格。

固件升级	184
保险丝更换	185
电阻器标准	
标准电阻器代码	
3 位或 4 位数 SMD 电阻器标准	
EIA-96 代码	
前两个数值:	
乘数	
后两位数	
范围规格	
纵向	
信号采集	
触发	
水平	
X-Y 模式	
光标和测量	
电池	
探头补偿	
接口	
显示屏	
电源适配器	
尺寸和重量	
DMM 规格	
基本	
DC 电压	
DC 电流	
AC 电压	
AC 电流*	
电阻*	

二极管测试	
温度(热电偶)*	
持续报警	
持续报警	
GDS-200/300 尺寸	197
合规声明	

固件升级

背景		GDS-200/GDS-300固件可以通过复制新的固件到 内存并进行安装来实现升级。						
		可在 GW Instek 网站上下载新的固件。						
	1.	从应用菜单中,设定 USB 设备接口到磁盘驱动。查看第102页,了解详情。						
	2.	可在微软文件浏览器内访问 GDS-200/300。复制 固件文件至 GDS-200/GDS-300 的根目录即可。						
	3.	从应用菜单中,将 USB 设备接口恢复到通信设置。						
	4.	从文件管理器,选择固件文件(点击文件名称)。查看第139页了解详情。						
	5.	从弹出的窗口中,点击确认升级。 • 在升级过程中不得关闭范围。						

- 如果使用电池,确保在启动升级之前电量 充足。
- 6. 弹出提示后,循环关机、开机。

## 保险丝更换

背景	GDS-200/300对于两种电流接口、10A和 险丝均设有保险丝保护。	印1A保
	保险丝类型 1A: T1A 500V	
	10A: T10A 500V	

步骤 1. 将 GDS-200/300 上的电源开关关闭。

2. 拧下固定后面板适当位置的4根螺丝。



- 小心地拆除后面板。可能需要一个开箱工具在螺 丝打开之后撬开箱体。
  注意:风机接线连接到后面板上。
- 更换已经烧坏的保险丝,如下图所示(右下 角)。



电阻器标准

电阻器标准

标准	容差	标准	容差
E6	20%	E48	2%
E12	10%	E96	1%
E24	5%	E192	0.5%

## 标准电阻器代码

标准电阻器使用彩条来代表电阻器的数值。对于读取4色彩条,前两 个数值代表着基值,第三个是乘数,最后一个彩条为容差。对于五色 彩条,前三个数值代表着基值,第4个数值为乘数,最后一个数值为 容差。

彩带颜色	基值数	乘数	容差
黑色	0	$10^{0}$	-
棕色	1	$10^{1}$	±1%
红色	2	$10^{2}$	<u>+2</u> %
橙色	3	$10^{3}$	-
黄色	4	$10^{4}$	-
绿色	5	$10^{5}$	-
蓝色	6	$10^{6}$	-
紫罗兰色	7	$10^{7}$	-
灰色	8	$10^{8}$	-
白色	9	10 <sup>9</sup>	_
银色	-	10-2	±10%
金色	-	10-1	±5%
兴历 4 左 亚 世	おかけ、 取けた	网方, 拉方方, 田	

举例: 4 色彩带、棕色、黑色、黑色、棕色, 即:

1 0  $10^{0}$  1% 10 x 1, 1% =  $10\Omega \pm 1\%$ 



3 位或 4 位数 SMD 电阻器标准

对于 3 位或 4 位 SMD 代码,前 2 个或 3 个数值代表着基值,最后一个数字代表着乘数。字母 R 是作为小数点来使用的。

举例 1: 代码 220 相当于 22Ω.

举例 2: 代码 12R0 相当于 12.0Ω.

### EIA-96 代码

EIA-96标准是一个三个字母代码。前两个数编制基值,最后一个数 值是一个字母,代表着乘数。EIA-96代码可用于 1%的公差。

前两个数值:

代码	数值										
01	100	17	147	33	215	49	316	65	464	81	681
02	102	18	150	34	221	50	324	66	475	82	698
03	105	19	154	35	226	51	332	67	487	83	715
04	107	20	158	36	232	52	340	68	499	84	732
05	110	21	162	37	237	53	348	69	511	85	750
06	113	22	165	38	243	54	357	70	523	86	768
07	115	23	169	39	249	55	365	71	536	87	787
08	118	24	174	40	255	56	374	72	549	88	806
09	121	25	178	41	261	57	383	73	562	89	825
10	124	26	182	42	267	58	392	74	576	90	845
11	127	27	187	43	274	59	402	75	590	91	866
12	130	28	191	44	280	60	412	76	604	92	887
13	133	29	196	45	287	61	422	77	619	93	909
14	137	30	200	46	294	62	432	78	634	94	931
15	140	31	205	47	301	63	442	79	649	95	953
16	143	32	210	48	309	64	453	80	665	96	976

乘数

字母代码	乘数	字母代码	乘数
F	10 <sup>5</sup>	В	10 <sup>1</sup>
E	10 <sup>4</sup>	A	10 <sup>0</sup>
D	10 <sup>3</sup>	X 或 S	10 <sup>-1</sup>
С	10 <sup>2</sup>	Y 或 R	10 <sup>-2</sup>

举例: 01A=100Ω

■2%、5%、10%代码

EIA-96标准的变化也可用于 2%、5%或 10%的容差。这些变化同样 使用 3个字母的代码。第一个数值代表乘数,后两位数值代表基值。

■乘数

EIA-96标准的乘数是相同的。

字母代码	乘数	字母代码	乘数
F	10 <sup>5</sup>	В	10 <sup>1</sup>
E	10 <sup>4</sup>	A	10 <sup>0</sup>
D	10 <sup>3</sup>	X 或 S	10 <sup>-1</sup>
С	10 <sup>2</sup>	Y 或 R	10 <sup>-2</sup>

后两位数

2% 容差				5% 容	5% 容差				10% 容差	
代码	数值	代码	数值	代码	数值	代码	数值	代码	数值	
01	100	13	330	25	100	37	330	49	100	
02	110	14	360	26	110	38	360	50	120	
03	120	15	390	27	120	39	390	51	150	
04	130	16	430	28	130	40	430	52	180	
05	150	17	470	29	150	41	470	53	220	
06	160	18	510	30	160	42	510	54	270	
07	180	19	560	31	180	43	560	55	330	
08	200	20	620	32	200	44	620	56	390	
09	220	21	680	33	220	45	680	57	470	
10	240	22	750	34	240	46	750	58	560	
11	270	23	820	35	270	47	820	59	680	

(

GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

1	2	300	24	910	36	300	48	910	60	820
举例:	A	$\Delta 22 = 220$	2							

## GDS-200/300 默认设置

下列默认设置为 GDS-200/300 的出厂配置设置。

如需要恢复出厂设置,从下拉菜单中按下默认 图标。请查看第94页,访问下拉菜单。

功能组	默认设置	
采样	型号: 样品	XY: 关
	插值: Sin (x)/x	样品率: 100MSa/s
	记录长度: 10k	
显示	模式: 向量	持久性:短
	波形强度: 50%	标线强度: 50%
	亮度: 80% (ECO:	标线: 全部
	On)	
信道	比例: 100mV/Div	CH1: 开
	耦合: DC	阻抗: 1MΩ
	反相: 关	带宽限制: 关
	展开: 地面位置	位置: 0.00V
	探头: 电压	探头衰减量: 1x
光标	水平光标: 关	纵向光标:关
测量	来源: CH1	门限:屏幕
	显示器: 关	平均 & 标准偏差样品: 2
水平	比例: 10us/Div	位置: 0.000s
数学	来源 1: CH1	运算符: +
	来源 2: CH2	位置: 0.00 Div
	单位/Div: 200mV	数学: 关
触发	型号:边沿	来源: CH1
	耦合: DC	替换:关
	抑制:关	噪音抑制: 关
	斜率:正	水平: 0.00V
	模式: 自动	推迟: 10.0ns
应用	硬拷贝: 保存图片	文件格式: PNG

## GDS-200/300 规格

当 GDS-200/GDS-300 通电至少 30 分钟后,将适用下列规格:

## 范围规格

7.FF .	1.
24	H
ヨハ	нJ

信道	2 (BNC-屏蔽)
输入阻抗	1ΜΩ
最大输入	CATII 300Vrms
输入耦合	AC, DC, GND
带宽	DC-70/100/200MHz (-3dB)
上升时间	约<5ns / 3.5ns / 1.75ns
灵敏度	2mV/div-10V/div (1-2-5 步进)
精确度	± (3% x 读数 + 0.1 div + 1mV)
带宽限制	20MHz (-3dB)
极性	常规、反相
位移位置范围	$2mV/div-50mV/div : \pm 0.4V$
	$100 \text{mV/div-} 500 \text{mV/div} : \pm 4 \text{V}$
	$1V/div-5V/div : \pm 40V$
	10V/div : ±300V

### 信号采集

触发

来源	Ch1 或 Ch2
触发模式	自动、 常规、 单一、 强制
触发类型	边沿、脉冲宽度、视频、交替
触发推迟	10ns - 10s
耦合	AC, DC, LFR, HFR, NR
灵敏度	DC - 25MHz: 约 0.5div 或 5mV
	25MHz - 70/100/200MHz:约 1.5div或 15mV

水平

Range 范围	5ns-100s/Div (1-2-5步进)
滚动	100ms/div - 100s/div
预触发	10 div 最大
后触发	1,000 div 最大(取决于时基)
精确度	±20ppm 超过所有> 1ms 时间间隔

**X-Y**模式

相移	在100kHz时为±3°

光标和测量

光标	光标之间的压差 ( $\Delta V$ )、光标之间的时间差 ( $\Delta T$ )、频率 测量 ( $1/\Delta T$ ) 。
自动测量	36 项
自动计数器	6位, 范围: 2Hz 至额定带宽
<sup>自动设置</sup> 其他参数	可用
多语言菜单	可用
在线帮助	可用
时间和时钟	可用
电池	
蓄电池电源	锂聚合物 6100mA/hr、 7.4V (内置)

### GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

充电时间	2.0 小时 (75	5%)
运行时间	约 4.1 小时,	取决于运行条件

### 探头补偿

2V、1kHz、50% 占空比

### 接口

USB	USB 设备(绝缘)
内置闪存盘	120MB

### 显示屏

类型	7 英寸
显示屏分辨率	480 x 800
显示导向	横向或纵向
背光控制	手动调整和 ECO 模式
触控屏	电容式

### 电源适配器

线电压	AC 100V-240V	47-63Hz、	功耗 40W
DC 输出	12V/3A、双屏蔽线	戋缆	

#### 尺寸和重量

重量	1.5kg	
尺寸	HxWxD (mm)	240.2mm x 136.0mm x 59.7 mm

## **DMM**规格

#### 基本

读数	50,000位、4½位(GDS-307/310/320)
	5,000位、3½位(GDS-207/210/220)
电压输入	CAT II 600VRMS、 CAT III 300VRMS

## **DC**电压

范围	50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V、6档位
精确度	GDS-307/310/320: 50mV、500mV、5V、50V、500V ± (0.05% + 5 位数)、1000V ± (0.1% + 5 位数) GDS-207/210/220: 50mV、500mV、5V、50V、
	500V、1000V ± (0.1% + 5 位级)
输入阻抗	10ΜΩ

## DC 电流

范围	50mA、500mA、10A、3档位
精确度	GDS-307/310/320: 50mA、500mA,2档位、±(0.1%+5位数)、10A±(0.5%+1位数)
	GDS-207/210/220: 50mA、500mA、10A, 3档位、± (0.5% + 1 位数)

AC电压

范围	50mV、	500mV、	5V,	50V,	700	√5档位		
精确度	在 50Hz	-1kHz 时,	分别	为 50m	V,	500mV、	5V,	50V、
	$700V \pm$	(1.5% + 15	5 位数	()				

#### AC 电流\*

范围	50mA、 500mA、 10A 3 档位
精确度	在 50Hz-1kHz 时为 50mA、 500mA、 ± (1.5% + 15 位
	数)在 50Hz-1kHz
	在 50Hz-1kHz 时为 10A ± (3% + 15 位数)

\*测量范围: >10mA

电阻\*

范围	500Ω、	$5k\Omega_{\gamma}$	$50k\Omega$	500kΩ、	5MΩ、	5 档位
精确度	500Ω、	$5k\Omega_{\gamma}$	$50k\Omega_{n}$	$500 k\Omega \pm$	(0.3%)	+3位数)
	$5M\Omega \pm$	(0.5%	+5位数	)		
*测量范围:	50Ω至5MΩ					

二极管测试

#### 最大正向电压 1.5V、 开路电压 2.8V

温度(热电偶)\*

范围	-50 °C - + 1000 °C
分辨率	0.1 °C
热电偶	$B_{\gamma}$ $E_{\gamma}$ $J_{\gamma}$ $K_{\gamma}$ $N_{\gamma}$ $R_{\gamma}$ $S_{\gamma}$ $T$

\*规格不包含探头精确度。温度规格仅适用于 GDS-307/310/320 三个型号。

#### 持续报警

 $< 15 \Omega$ 

#### 持续报警

功能

自动范围、最大、最小、保持、趋势图

# GDS-200/300 尺寸





197

## 合规声明

#### 固纬电子实业股份有限公司:

台湾新北市土城区中兴路 7-1 号。

#### 固纬电子(苏州)有限公司

中国江苏省苏州市新区鹿山路 69号。

声明下述产品:

#### 产品类型:紧凑型数字存储示波器和万用表

#### 型号: GDS-207、GDS-210、GDS-220、GDS-307、GDS-310、 GDS-320

经确认,符合理事会指令对与电磁适应性(2004/108/EC)和低压指令(2006/95/EC)相关的成员国相似法律规定的要求。 对于涉及以电磁适应性和低压指令的评估,适用于下列标准:

© EMC					
EN 61326-1:	用于测量、控制和	和实验用途的电气设备—EMC要			
EN 61326-2-1:	求(2013)				
EN 61326-2-2:					
管理及辐射发射		静电放电			
EN 55011: 2009+A	A1: 2010	EN 61000-4-2: 2009			
电流谐波		辐射干扰			
EN 61000-3-2: 200	6+A1: 2009+A2:				
2009		EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008			
		+A2: 2010			
电压波动		电力快速瞬变模式			
EN 61000-3-3: 200	08	EN 61000-4-4: 2012			
		浪涌抗扰度			
		EN 61000-4-5: 2006			
		传导敏感度			
		EN 61000-4-6: 2009			
		工频磁场			
		EN 61000-4-8: 2010			
		电压骤降/中断			
		EN 61000-4-11: 2004			
低压设备指令 2006/95/EC					
安全要求		EN 61010-1: 2010(第三版)			
		EN 61010-0-030: 2010(第1版)			
		EN 61010-2-033: 2012 (第1版)			

### GDS-200 & GDS-300 系列使用手册



配件	14
高级 DMM	156
振幅测量	86
区域测量	87
衰减计算器	155
自动设置配置	103
电池	
安全指南	8
BNC 面板	20
亮度	117
蜂鸣器	100
计算器	158
校准	105
警告符号	5
清洁设备	7
普通 UI 元件	47
合规声明	186
默认设置	94
默认设置列表	180
延迟测量	88
删除文件	141
删除文件夹	141
尺寸	185
显示概述	21
废弃处置指南	8
DMM	143
持续	150
电流	146
二极管	149
电阻 泪 座	147
温度 由正	152
电压	145
EIA-96 代码	178
EN61010	170
测量类别	6
污染程度	7

环境
安全指南7
删除内存100
删除内存100
常见问题171
文件管理器139
波形更新175
频率测量
前面板图15
保险丝更换176
手势控制41
手势25
Go-NoGo118
运行测试122
标线116
硬拷贝配置100
帮助菜单28
水平定向34
初始设置30
日期和时间33
语言
週电
併希守问
00米······32 品度
压仪 标线 115
波形
接口配置165
接口面板图
语言
特性列表12
平均测量
型号差异12
操作
采集107
采集模式108
ALT 触发72
自动测量选项92

## GDS-200 & GDS-300 系列使用手册

自动测量	86
自动测量型号	86
自动设置	78
自动设置配置	103
信道洗择	51
光标操作	83
显示器	112
	112
显示向量	112
<u></u>	94
· 近派中 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
品制 <b></b> 品制 <b></b>	77
手垫控制	
構向扩展	
水平位署	01 50
示「匹 <u>重</u>	114
压反	111
油 ഥ 粉 学	111
<u> </u>	
面板锁 面板端	
由 假	
电阻 脉冲触发	115 76
记录长度	110
化水 K / 2	110
多写00///	
送17 侯八 选择白动测量	00
选择日幼剡重	09 دە
平 服及侠氏	100
朏(吳百)双 舳七	100
服 <i>及</i>	00
肥反电干	/ 3
肥反悮式	/1
肥反豕蚁	69
<b></b>	68
UI 元件	47
USB 设备接口	102
应用采里	96
纵向菜里	50
纵同选项	53
纵同比例	52
大线电触发	77
查看自动测量	89
XY 模式	109
缩放	63
过度测量	87
概述	
使用触摸接口	25
峰值测量	86

峰至峰测量
通电 /关机
安全须知7
探头补偿34
脉冲测量
QR 代码链接 app159
后面板图17
调用135
设置138
波形135
远程控制165
远程控制功能检测166
Realterm 167
文件重命名141
电阻计算器159
电阻代码177
电阻器标准177
RMS 测量86
标尺104
保存124
所有133
图片125
设置131
波形
服务运营
拆卸相关6
联系人
SMD 代码1/8
SPC
风俗101 乏依日期和时间
系统口期和时间
系统日期和时间
系统信息
<b>楔</b> 板编辑器161
触摸音效100
英国标准电源线9
升级固件175
USB 设备接口102
USB 驱动安装31
USB OTG102
纵向定向
警告符号5